

# **HSM2HOST 2-Way Wireless Transceiver**

# V1.0 Installation Guide





D-304886

# Contents:

English1	1
Français1	7
Español3	37
Português .	57

WARNING: This manual contains information on limitations regarding product use and function and information on the limitations as to liability of the manufacturer. The entire manual should be carefully read.

## Specifications and Features

- Current Draw: 60mA
- Voltage: Draws current from the PowerSeries Neo alarm controller (10.8VDC to 12.5VDC)
- Frequency: 433MHz (HSM2HOST4), 868MHz (HSM2HOST8). 912-919MHz (HSM2HOST9<sup>UL</sup>)
- Zones can receive signals from up to 128 wireless zones, plus 16 wireless keypads. Also supports up to 32 wireless keys
- Supervisory programmable supervisory window
- Can be wired up to 1000 ft. / 230 m from the main panel with 22 AWG wire
- Connects to Corbus
- Compatibility: The HSM2HOST is used with PowerSeries Neo alarm panels
- Operating temperature: 0°C to +49°C (32-122°F)
- Relative humidity: 93% non-condensing
- Separate, built-in wall and case tampers

NOTE: For Commercial BURG (UL) the Supervisory window shall be set to 4 hours. For Residential Fire (UL/ULC) the Supervisory window shall be set to 200 seconds. For Residential BURG (UL/ULC) the supervisory window shall be set to 24 hours. For UL Home Healthcare applications the supervisory window shall be set to 24 hours Only models operating in the band 912-919 MHz are UL/ULC listed where indicated. Only UL approved devices are to be used with UL/ULC listed systems.

## Compatible Wireless Devices

Please refer to the instruction sheets of the following devices for more information. On the chart below and throughout this document, x in the model number represents the operating frequency of the device as follows: 9 (912-919 MHz), 8 (868MHz), 4 (433MHz).

The HSM2HOSTx (x = 4/8/9) can receive signals from the following devices:

Alarm Controll	ers
PowerSeries Neo alarm Controllers	HS2128
	HS2064
	HS2032
	HS2016
Modules	<u> </u>
Wireless keypads	HS2LCDWFx
	HS2LCDWFPx
	HS2LCDWFPVx
Wireless Device	ces
Wireless PG smoke detector	PGx926 <sup>UL</sup>
Wireless PG smoke and heat detector	PGx916 <sup>UL</sup>
Wireless PG CO detector	PGx913
Wireless PG PIR motion detector	PGx904(P) <sup>UL</sup>
Wireless PG PIR + camera motion detector	PGx934(P) <sup>UL</sup>

PGx924 <sup>UL</sup>
PGx984(P)
PGx974(P) <sup>UL</sup>
PGx994 <sup>UL</sup>
PGx912
PGx935 <sup>UL</sup>
PGx985 <sup>UL</sup>
PGx905 <sup>UL</sup>
PGx939 <sup>UL</sup>
PGx929 <sup>UL</sup>
PGx938 <sup>UL</sup>
PGx949 <sup>UL</sup>
PGx901 <sup>UL</sup>
PGx911 <sup>UL</sup>
PGx920 <sup>UL</sup>
PGx975 <sup>UL</sup>
PGx945 <sup>UL</sup>

# Safety Instructions

- · This equipment must be installed by Service Persons only (service person is defined as a person having the appropriate technical training and experience necessary to be aware of hazards to which that person may be exposed in performing a task and of measures to minimize the risks to that person or other persons). It must be installed and used within an environment that provides the pollution degree max 2, over voltages category II, in non-hazardous, indoor locations only.
- The installer is responsible for instructing the system user in regards to electrical safety precautions when using a system which includes this equipment and also in regards to each of the following:
  - Do not attempt to service this product. Opening or removing covers may expose the user to dangerous voltages or other risks.
  - Any servicing shall be referred to service persons only.
- Use authorized accessories only with this equipment.
- Secure the receiver to the building structure before applying power to the alarm controller.
- Use adequate mounting means to secure the receiver to the building structure (e.g., plastic/metal anchors and screws). Only UL/ULC listed devices can be used in UL/ULC listed installations.
- HSM2HOST9 is listed for UL Commercial Burglary, Residential Fire, Residential Burglary and Home Health Care.
- ULC Residential Fire and Residential Burglary:
- UL1610 Central-Station Burglar-Alarm Units
- UL1023 Household Burglar-Alarm System Units
- UL985 Household Fire Warning System Units
- UL1637 Home Health Care Signaling Equipment
- ULC-S545-02 Residential Fire Warning System Control Units
- ORD-C1023-1974 Household Burglar-Alarm System Units
- UL 609 Local Burglar Alarm Units and Systems
- UL365 Police Station Connected Burglar Alarm Units and Systems

## Introduction

The HSM2HOSTx two-way wireless transceiver adds wireless capability to PowerSeries Neo alarm controllers, model HS2128, HS2064, HS2032 or HS2016. This manual describes how to install, program and maintain the HSM2HOST.

#### Controls & Indicators

#### Status LEDs

The LEDs on the front of the HSM2HOST provide feedback regarding the installation, operation and troubleshooting of the unit. The LEDs function as follows:

Red LED	Operation
Module Power Up:	On steady during module power-up sequence then off.
Firmware Update:	Slow flashing = update in progress Rapid flashing = update failed Very rapid flashing = update corrupt, contact distributor
Trouble Condition:	No trouble: 1 rapid flash every 10 seconds. If troubles are present, a series of flashes occur every 2 seconds. Each series of flashes indicate troubles as follows:  1 flash: Module not enrolled 2 flashes: Loss of contact with module for over 60 seconds 3 flashes: Corbus low voltage 8 flashes: RF interference (jam condition)
Module Confirmation:	On steady during module confirmation process.
Placement Test:	On steady when location is bad. Off when location is good.
Green LED	Operation
Placement Test:	On steady when location is suitable. Off when location is unsuitable.  NOTE: For UL/ULC listed systems, signal must be "Strong". See Wireless Device Status Indications on page 9 for details.

#### Tamper

The HSM2HOST has separate built-in wall and case tampers. The case tamper is disabled by default on the NA version (enabled on EU version). Section [804][510] option 3 enables or disables the case tamper. Enable or disable the wall tamper by fastening the breakaway wall tamper bracket securely to the wall using one of the supplied screws.

The case tamper activates when the case is opened and restores when the case is closed. The wall tamper on the back of the unit is depressed by the mounting surface when properly installed. If the unit is removed, the tamper activates. Ensure the mounting surface is smooth and free of obstructions that block access to the rear of the unit. Electrical wires should not run over or under the module when it is mounted.

**NOTE:** The built in wall and case tamper must be installed and enabled for UL/ULC listed Commercial/ Residential Burglary applications.

## Setup & Wiring

#### **Choose a Mounting Location**

**NOTE:** Permanently mount the HSM2HOST receiver and wireless devices AFTER placement testing each device (See "Permanently Mount" on page 5).

Find a place that is:


- dry,
- within operating temperature range,
- central to the proposed placement of all wireless devices,
- as high as possible. The range is reduced if mounted below ground level,
- far from sources of interference, including: electrical noise (computers, televisions, electric
  motors, appliances, heating and air conditioning units), large metal objects like heating ducts and
  plumbing which may shield the electro-magnetic waves,
- smooth and free of obstructions that block access to the rear of the unit.

#### Connect the HSM2HOST

CAUTION: Remove all power (AC, DC, telephone lines) from the system while connecting modules to the Corbus.

- With the alarm panel powered down, connect the HSM2HOST to the four-wire Corbus of the alarm panel according to Figure 1.
- 2. Once the wiring is complete, power up the security system.

Figure 1: Corbus Wiring



#### **Enroll The HSM2HOST**

The HSM2HOST must be enrolled onto the alarm panel before any wireless devices can be enrolled. When the alarm system is powered up for the first time, the first keypad or the HSM2HOST (if using a wireless keypad as the first keypad) can be enrolled. To do this:

- Once the HSM2HOST is wired to the alarm panel and power has been applied, power up a wireless keypad.
- Press any button on the keypad to enroll it on the HSM2HOST. The HSM2HOST is then automatically enrolled on the alarm panel.

Alternately, enroll the HSM2HOST on the system at any time using the following procedure:

- 1. Enter Installer Programming section [902][000] (Auto Enroll All Modules).
- 2. When prompted, press [\*] to enroll.

To manually enroll,

- Enter Installer Programming section [902][001] (Enroll Modules).
- 2. When prompted, key in the serial number found on the back of the HSM2HOST. The module is enrolled

#### Delete the HSM2HOST

To remove the HSM2HOST from the system:

- 1. Enter Installer Programming section [902][106] (Delete HSM2HOSTx).
- 2. Press [\*] to delete.

#### Test HSM2HOST Location for RF Interference

With the alarm panel powered up and the HSM2HOST enrolled, enter installer programming section [904]. Observe the status of the red LED. If the red LED is on, interference levels are high and a new mounting location should be found. If the red LED is off, interference is low and the location is good.

NOTE: For UL/ULC listed systems, signal must be "Strong". See Wireless Device Status Indications on page 9 for details.

#### **Permanently Mount**

Once a suitable location is found, mount the HSM2HOST as follows:

- 1. Pull the Corbus wires through the holes at the back of the cabinet.
- 2. Mount the cabinet securely to the wall using the three screws supplied.
- To enable the wall tamper, fasten the breakaway wall tamper bracket securely to the wall using the supplied screw.




Figure 2: Mounting the HSM2HOST

# Wireless Device Setup and Programming

## [804][000] Enroll Wireless Devices

- Enter Installer Programming section [804][000].
- 2. When prompted, either activate the device (see device installation sheet) to enroll immediately or enter a device ID number. Do the latter to pre-enroll devices then enroll them later at the customer site. The alarm panel determines the type of device being enrolled and presents the appropriate programming options.
- 3. Use the scroll keys or type in the corresponding number to select an option.
- 4. Scroll through the available selections, key in a number or enter text as appropriate.
- Press [\*] to accept and move to the next option.
- Once all options are configured, the system prompts to enroll the next device.
- Repeat the process described above until all wireless devices are enrolled.

## [804][001]-[716] Wireless Device Configuration

To configure wireless devices:

- 1. Enter Installer Programming section [804] then select one of the following sub-sections:
  - 001-128 Configure wireless zones
  - 551-556 Configure wireless sirens
  - 601-632 Configure wireless keys
  - 701-716 Configure wireless keypads
- Select a device to configure using the scroll keys or go directly to a specific device by entering a hotkey.
- Use the scroll buttons or enter a hotkey to select a configuration option for the device. See device sheets for details.
- Press [\*] to accept and move to the next option.
- Once all options are configured, the system returns to the base configuration menu. Repeat the process described above to configure other wireless devices.

## [804][801] RF Jam Detect

To configure RF jamming:

- Enter Installer Programming section [804][801].
  - Select one of the following options by scrolling or entering the hotkey:
  - 00 Enabled/Disabled
  - $\bullet$  01 UL 20/20-USA
  - 02 EN 30/60-Europe
  - 03 Class 6 30/60-British
- 2. Press [\*] to accept the selection.
- 3. Press [#] to exit the section.

## [804][802] Wireless Supervision Window

For EN installations, 1 hour or 2 hours must be selected. When option 06 is used, which configures the system to generate fault conditions after a device has been detected as absent for 24 hours, smoke detectors generate a fault condition after a maximum of 18 hours when the supervision toggle option is disabled.

To program the Wireless Supervisory Window:

- Enter Installer Programming section [804][802].
- Select one of the following options by scrolling or entering the hotkey:
  - 00 Enabled/Disabled

- •01 After 1 Hour
- •02 After 2 Hours
- 03 After 4 Hours
- 04 After 8 Hours
- •05 After 12 Hours
- 06 After 24 Hours
- Press [\*] to accept the selection.
- Press [#] to exit the section.

NOTE: For UL Residential Burglary (UL1023), Home Health Care (UL1637), ULC Residential Burglary (ULC/ORD-C1023) installations, the maximum Supervision window shall be set to 24 hours.

For UL Residential Fire (UL985) installations, the maximum supervision window is set to 200s. For UL Commercial Burglary (UL1610/UL365) and ULC Residential Fire (ULC-S545), the maximum supervision window shall be set to 4 hours.

## [804][810] Wireless Options

To program wireless options:

- Enter Installer Programming section [804][810].
- 2. Select one of the following options by scrolling or entering the hotkey:
- 01 RF Delinquency
- 02 Wireless Supervisory/ RF Jam Alarm
- 03 Wireless Tamper
- 04 200s Fire Supervision
- 3. Press [\*] to accept the selection and [#] to exit.

## [804][841] Motion Cameras

To program wireless options:

1. Enter Installer Programming section [804][841].

Select one of the following options by scrolling or entering the hotkey:

001	Visual Verification	On: Alarms trigger image capture from PIR
		Cameras
		Off: Alarms do not trigger image capture from
		PIR Cameras
002	View Time Window	01 Alarm + 5 Minutes
		02 Alarm + 15 minutes
		03 Alarm + 1 Hour
003	View Other Alarms	01 Fire enabled/disabled
		02 Duress enabled/disabled
		03 Medical enabled/disabled
		04 Panic enabled/disabled

## [804][901]-[905] Delete Wireless Devices

To delete wireless devices:

- 1. Enter Installer Programming section [804] then select one of the following sub-sections:
  - 901 Delete wireless zone devices
  - 902 Delete wireless key
  - 903 –Delete sirens
  - 904 Delete repeater
  - 905 Delete keypad
- 2. Select a device to delete using the scroll keys or go directly to a specific device by entering a hotkey.
- Press [\*] to delete or [#] to exit.

### [804][921]-[925] Replace Wireless Devices

To replace a wireless device:

- 1. Enter Installer Programming section [804] then select one of the following sub-sections:
  - 921 Replace wireless zone devices
  - 922 Replace wireless kevs
  - 923 Replace sirens
  - 924 Replace repeater
  - 925 Replace keypad
- 2. Press [\*] to select a sub-section. The first available device is displayed.
- 3. Select a device to replace using the scroll keys or go to a specific device by entering a hotkey.
- Press [\*]. When prompted, activate the device (full enrollment) or enter the device ID (preenrollment). A message is displayed confirming enrollment.

## [804][990][001 - 005] Show All Devices

Use this section to review wireless devices enrolled on the system and to view serial numbers associated with each device.

To review wireless device information:

- 1. Enter Installer Programming section [804][990] then select one of the following sub-sections:
- [001] all zones
- [002] repeaters
- [003] sirens
   [004] wireless keys
- [005] keypads
- Press [\*] to select a wireless device type. The first available device is displayed.
- 3. Use the scroll keys to view the enrolled devices.

NOTE: This option is not fully supported by LED and ICON keypads.

## [804][999] Reset to Factory Defaults

Selecting this option resets HSM2HOST programming to factory default settings.

## [904] Placement Testing Wireless Devices

The following test modes are available:

- 001-128 Test wireless zones
- 520 Test all repeaters
- 550 Test all sirens
- 600 Test all wireless keys
- 700 Test all keypads

Two test results are provided:

- 24-hour: Average results of signal strength testing over a 24-hour period.
- Now: Signal status results of the current test.

During testing, the Ready and Armed LED's flash to indicate data is being received. A flashing Trouble LED indicates RF interference. The following status indicators may be displayed:

Table 1: Wireless Device Status Indications

LCD	lcon*	LED+	Status	Repeater [905]
Strong	1	9	Strong signal strength	Repeater 1
Good	2	10	Good signal strength	Repeater 2
Poor	3	11	Poor signal strength	Repeater 3
1-Way	4	12	The device is operating in 1-way mode only.  The alarm panel cannot configure or control the device	Repeater 4
Not Test	5	13	Displayed as the Now result if no test was performed.	Repeater 5
None		14	Always displayed as the 24-hour result when testing wireless keys.	Repeater 6

<sup>\*</sup>For Icon keypads, digit 1 indicates 24-hour test results; digit 2 indicates Now test results.

<sup>+</sup>For LED keypads, the first digit indicates 24-hour results; the second digit indicates Now test results.

# **Programming Worksheets**

Use these pages for recording custom programming options. (Installers Programming: [\*][8]) [000] Module Labels

[801]	Keypad Labels (1 x 14 C	haracters)
	001:	009:
	002:	010:
	003:	011:
	004:	012:
	005:	013:
	006:	014:
	007:	015:
	008:	016:
[802]	Zone Expander Labels (	x 14 Characters)
	001:	009:
	002:	010:
	003:	011:
	004:	012:
	005:	013:
	006:	014:
	007:	015:
	008:	016:
[803]	Output Expander Labels	(1 x 14 Characters)
	001:	009:
	002:	010:
	003:	011:
	004:	012:
	005:	013:
	006:	014:
	007:	015:
	008:	016:

[806]	HSM2HOST Label (1 x 1-	4 Characters)					
	01:						
[809]	HSM2300 Power Supply I	Label (1 x 14 Characters)					
	01:						
	02:						
	03:						
	04:						
[810]	HSM2204 4 High-Current	Output Label (1 x 14 Characters)					
	01:						
	02:						
	03:						
	04:						
[820]	Siren Label (1 x 14 Charac	eters)					
	01:	09:					
	02:	10:					
	03:	11:					
	04:	12:					
	05:	13:					
	06:	14:					
	07:	15:					
	08:	16:					
[821]	Repeater Label (1 x 14 Ch	aracters)					
	01:						
	02:						
	03:						
	04:						
	05:						
	06:						
	07:						
	08:						

## [804] Wireless Programming

## [804][000] Wireless Device Enrollment - Wireless Keys

Key#	Partition #	User	Label	Key #	Partition #	User	Label
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

## [804][000] Wireless Device Enrollment - Wireless Sirens

WLS Siren #	Partition #	Siren Label	WLS Siren #	Partition #	Siren Label
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

## [804][000] Wireless Device Enrollment – Wireless Keypads

WLS Keypad #	Keypad Assignment	Keypad Label	WLS Keypad #	Keypad Assignment	Keypad Label
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

[804][000] Wireless Device Enrollment Wireless Repeaters

Repeater #	Repeater Label
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

#### Warning Please Read Carefully

#### Note to Installers

This warning contains vital information. As the only individual in contact with system users, it is your responsibility to bring each item in this warning to the attention of the users of this system.

#### System Failures

This system has been carefully designed to be as effective as possible. There are circumstances, however, involving fire, burglary, or other types of emergencies where it may not provide protection. Any alarm system of any type may be compromised deliberately or may fail to operate as expected for a variety of reasons. Some but not all of these reasons may be:

#### Inadequate Installation

A security system must be installed properly in order to provide adequate protection. Every installation should be evaluated by a security professional to ensure that all access points and areas are covered. Locks and latches on windows and doors must be secure and operate as intended. Windows, doors, walls, ceilings and other building materials must be of sufficient strength and construction to provide the level of protection expected. A reevaluation must be done during and after any construction activity. An evaluation by the fire and/or police department is highly recommended if this service is available.

#### Criminal Knowledge

This system contains security features which were known to be effective at the time of manufacture. It is possible for persons with criminal intent to develop techniques which reduce the effectiveness of these features. It is important that a security system be reviewed periodically to ensure that its features remain effective and that it be updated or replaced if it is found that it does not provide the protection expected.

Intruders may enter through an unprotected access point, circumvent a sensing device, evade detection by moving through an area of insufficient coverage, disconnect a warning device, or interfere with or prevent the proper operation of the system.

#### Power Failure

Control units, intrusion detectors, smoke detectors and many other security devices require an adequate power supply for proper operation. If a device operates from batteries, it is possible for the batteries to fail. Even if the batteries have not failed, they must be charged, in good condition and installed correctly. If a device operates only by AC power, any interruption, however brief, will render that device inoperative while it does not have power. Power interruptions of any length are often accompanied by voltage fluctuations which may damage electronic equipment such as a security system. After a power interruption has occurred, immediately conduct a complete system test to ensure that the system operates as intended.

#### Failure of Replaceable Batteries

This system's wireless transmitters have been designed to provide several years of battery life under normal conditions. The expected battery life is a function of the device environment, usage and type. Ambient conditions such as high humidity, high or low temperatures, or large temperature fluctuations may reduce the expected battery life. While each transmitting device has a low battery monitor which identifies when the batteries need to be replaced, this monitor may fail to operate as expected. Regular testing and maintenance will keep the system in good operating condition.

#### Compromise of Radio Frequency (Wireless) Devices

Signals may not reach the receiver under all circumstances which could include metal objects placed on or near the radio path or deliberate jamming or other inadvertent radio signal interference.

#### System Users

A user may not be able to operate a panic or emergency switch possibly due to permanent or temporary physical disability, inability to reach the device in time, or unfamiliarity with the correct operation. It is important that all system users be trained in the correct operation of the alarm system and that they know how to respond when the system indicates an alarm.

#### Smoke Detectors

Smoke detectors that are a part of this system may not properly alert occupants of a fire for a number of reasons, some of which follow. The smoke detectors may have been improperly installed or positioned. Smoke may not be able to reach the smoke detectors, such as when the fire is in a chimney, walls or roofs, or on the other side of closed doors. Smoke detectors may not detect smoke from fires on another level of the residence or building.

Every fire is different in the amount of smoke produced and the rate of burning. Smoke detectors cannot sense all types of fires equally well. Smoke detectors may not provide timely warning of fires caused by carelessness or safety hazards such as smoking in bed, violent explosions, escaping gas, improper storage of flammable materials, overloaded electrical circuits, children playing with matches or arson. Even if the smoke detector operates as intended, there may be circumstances when there is insufficient warning to allow all occupants to escape in time to

avoid injury or death.

#### Motion Detectors

Motion detectors can only detect motion within the designated areas as shown in their respective installation instructions. They cannot discriminate between intruders and intended occupants. Motion detectors do not provide volumetric area protection. They have multiple beams of detection and motion can only be detected in unobstructed areas covered by these beams. They cannot detect motion which occurs behind walls, ceilings, floor, closed doors, glass partitions, glass doors or windows. Any type of tampering whether intentional or unintentional such as masking, painting, or spraying of any material on the lenses, mirrors, windows or any other part of the detection system will impair its proper operation.

Passive infrared motion detectors operate by sensing changes in temperature. However their effectiveness can be reduced when the ambient temperature rises near or above body temperature or if there are intentional or unintentional sources of heat in or near the detection area. Some of these heat sources could be heaters, radiators, stoves, barbeques, fireplaces, sunlight, steam vents, lighting and so on.

#### Warning Devices

Warning devices such as sirens, bells, homs, or strobes may not warn people or waken someone sleeping if there is an intervening wall or door. If warning devices are located on a different level of the residence or premise, then it is less likely that the occupants will be alerted or awakened. Audible warning devices may be interfered with by other noise sources such as stereos, radios, televisions, air conditioners or other appliances, or passing traffic. Audible warning devices, however loud, may not be heard by a hearing-impaired person.

#### Telephone Lines

If telephone lines are used to transmit alarms, they may be out of service or busy for certain periods of time. Also an intruder may cut the telephone line or defeat its operation by more sophisticated means which may be difficult to detect. Insufficient Time

There may be circumstances when the system will operate as intended, yet the occupants will not be protected from the emergency due to their inability to respond to the warnings in a timely manner. If the system is monitored, the response may not occur in time to protect the occupants or their belongings.

#### Component Failure

Although every effort has been made to make this system as reliable as possible, the system may fail to function as intended due to the failure of a component.

Inadequate Testing

Most problems that would prevent an alarm system from operating as intended can be found by regular testing and maintenance. The complete system should be tested weekly and immediately after a break-in, an attempted break-in, a fire, a storm, an earthquake, an accident, or any kind of construction activity inside or outside the premises. The testing should include all sensing devices, keypads, consoles, alarm indicating devices and any other operational devices that are part of the system.

Security and Insurance

Regardless of its capabilities, an alarm system is not a substitute for property or life insurance. An alarm system also is not a substitute for property owners, renters, or other occupants to act prudently to prevent or minimize the harmful effects of an emergency situation.

# MPORTANT - READ CAREFULLY: DSC Software purchased with or without Products and Components is copyrighted and is purchased under the following license terms:

- This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between You (the company, individual or entity who acquired the Software and any related Hardware) and Digital Security Controls, a division of Tyeo Safety Products Canada Lut. ("DSC"), the manufacturer of the integrated security systems and the developer of the software and any related products or components ("HARDWARE") which You acquired.
- If the DSC software product ("SOFTWARE PRODUCT" or "SOFTWARE") is intended to be accompanied by HARDWARE, and is NOT accompanied by new HARDWARE, You may not use, copy or install the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT includes computer software, and may include associated media printing materials and "online" or electronic documentation
- include associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation.

  Any software provided along with the SOFTWARE PRODUCT that is associated with a separate end-user license agreement is licensed to You under the terms of that thereas agreement.
- By installing, copying, downloading, storing, accessing or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT, You agree unconditionally to be bound by the
  terms of this EULA, even if this EULA is deemed to be a modification of any previous arrangement or contract. If You do not agree to the terms of this
  EULA, DSC is unwilling to license the SOFTWARE PRODUCT to You, and You have no right to use it.

#### Software Product License

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

1.GRANT OF LICENSE This EULA grants You the following rights:

(a) Software Installation and Use - For each license You acquire, You may have only one copy of the SOFTWARE PRODUCT installed.

(b) Storage/Network Use - The SOFTWARE PRODUCT may not be installed, accessed, displayed, run, shared or used concurrently on or from different computers, including a workstation, terminal or other digital electronic device"). In other words, if You have several workstations, You will have to acquire a license for each workstation where the SOFTWARE will be used.

(c) Backup Copy - You may make back-up copies of the SOFTWARE PRODUCT, but You may only have one copy per license installed at any given time. You may use the back-up copy solely for archival purposes. Except as expressly provided in this EULA, You may not otherwise make copies of the SOFTWARE PRODUCT, including the printed materials accompanying the SOFTWARE.

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS

(a) Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly - You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law novinthstanding this intainion. You may not make any changes or modifications to the Software, without the written permission of an officer of DSC. You may not remove any proprietary notices, marks or labels from the Software Product. You shall institute reasonable measures to ensure compliance with the terms and conditions of this EUT.

(b) Separation of Components - The SOFTWARE PRODUCT is licensed as a single product. Its component parts may not be separated for use on more than one HARDWARE unit.

(c) Single INTEGRATED PRODUCT - If You acquired this SOFTWARE with HARDWARE, then the SOFTWARE PRODUCT is licensed with the HARDWARE as a single integrated product. In this case, the SOFTWARE PRODUCT may only be used with the HARDWARE as set forth in this EULA.

(d) Rental - You may not rent, lesse or lend the SOFTWARE PRODUCT. You may not make it available to others or post it on a server or web site. (e) Software Product Transfer - You may transfer all of Your rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the HABDWARE, provided You retain no copies, You transfer all of the SOFTWARE PRODUCT (including all component parts, the media and printed materials, any upgrades and this EULA), and provided the recipient agrees to the terms of this EULA. If the SOFTWARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE PRODUCT.

(f) Termination - Without prejudice to any other rights, DSC may terminate this EULA if You fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, You must destroy all copies of the SOFTWARE PRODUCT and all of its component parts.

(g) Trademarks - This ÉULA does not grant You any rights in connection with any trademarks or service marks of DSC or its suppliers.

3. COPYRIGHT - All title and intellectual property rights in and to the SOFTWARE PRODUCT (including but not limited to any images, photographs, and text incorporated into the SOFTWARE PRODUCT), the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE PRODUCT, are owned by DSC or its suppliers. You may not copy the printed materials accompanying the SOFTWARE PRODUCT. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of the SOFTWARE PRODUCT. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of the SOFTWARE PRODUCT are the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyingly or other intellectual property laws and treaties. This EULA grants You no rights to use such content. All rights not expressly granted under this EULA are reserved by DSC and its suppliers.

4. EXPORT RESTRICTIONS - You agree that You will not export or re-export the SOFTWARE PRODUCT to any country, person, or entity subject to Canadian export restrictions

5. CHÓICE OF LAW - This Software License Agreement is governed by the laws of the Province of Ontario, Canada.

6. ARBITRATION - All disputes arising in connection with this Agreement shall be determined by final and binding arbitration in accordance with the Arbitration Act, and the parties agree to be bound by the arbitrator's decision. The place of arbitration shall be Toronto, Canada, and the language of the arbitration shall be finelish.

7. LIMITED WARRANTY

(a) NO WARRANTY - DSC PROVIDES THE SOFTWARE "AS IS" WITHOUT WARRANTY. DSC DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REOUREMENTS OR THAT OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE.

(b) CHANGES IN OPERATING ENVIRONMENT - DSC shall not be responsible for problems caused by changes in the operating characteristics of the HARDWARE, or for problems in the interaction of the SOFTWARE PRODUCT with non-DSC-SOFTWARE or HARDWARE PRODUCTS.

(e) LIMITATIÓN OF LIABILITY; WARRANTY REFLECTS ALLOCATION OF RISK. - IN ANY EVENT, IF ANY STATUTE IMPLIES WARRANTIES OR CONDITIONS NOT STATED IN THIS LICENSE AGREEMENT, DSC'S ENTIRE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS LICENSE AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU TO LICENSE THE SOFTWARE PRODUCT AND FIVE CANADIAN DOLLARS (CORS.50), BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCLIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO VARIOUS AND A CONSEQUENTIAL OR INCLIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO WENTER THE MODE LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCLIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO WENTER THE MODE LIMITATION MAY NOT APPLY TO WE MAY NOT APPLY TO WENTER THE MODE LIMITATION MAY NOT APPLY TO WE MAY NOT APPLY TO WENTER THE MODE LIMITATION MAY NOT APPLY TO WE WENTER THE MODE LIMITATION MAY NOT APPLY TO WE WENTER THE MODE LIMITATION MAY NOT APPLY TO WENTER THE MODE LIMITATION MAY NOT APPLY TO WENTER THE MODE LIMITATION MAY NOT APPLY TO WENTER THE MODE LIMITAT

(d) DISCLAIMER OF WARRANTIES - THIS WARRANTY CONTAINS THE ENTIRE WARRANTY AND SHALL BE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FIT-

NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) AND OF ALL OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF DSC. DSC MAKES NO OTHER WARRANTIES. DSC NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON PURPORTING TO ACT ON ITS BEHALF TO MODIFY OR TO CHANGE THIS WARRANTY, NOR TO ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OR LIABILITY CONCERNING THIS SOFT-WARE PRODUCT

(e) EXCLUSIVE REMEDY AND LIMITATION OF WARRANTY - UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL DSC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLI-GENCE, STRICT LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, LOSS OF THE SOFTWARE PRODUCT OR ANY ASSOCIATED EQUIPMENT, COST OF CAPITAL, COST OF SUBSTITUTE OR REPLACEMENT EOUIPMENT, FACILITIES OR SERVICES, DOWN TIME, PURCHASERS TIME, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, INCLUDING CUSTOMERS, AND INJURY TO PROPERTY. WARNING: DSC recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this SOFTWARE PRODUCT to fail to perform as expected.

#### Limited Warranty

Digital Security Controls warrants the original purchaser that for a period of twelve months from the date of purchase, the product shall be free of defects in materials and workmanship under normal use. During the warranty period, Digital Security Controls shall, at its option, repair or replace any defective product upon return of the product to its factory, at no charge for labour and materials. Any replacement and/or repaired parts are warranted for the remainder of the original warranty or ninety (90) days, whichever is longer. The original purchaser must promptly notify Digital Security Controls in writing that there is defect in material or workmanship, such written notice to be received in all events prior to expiration of the warranty period. There is absolutely no warranty on software and all software products are sold as a user license under the terms of the software license agreement included with the product. The Customer assumes all responsibility for the proper selection, installation, operation and maintenance of any products purchased from DSC. Custom products are only warranted to the extent that they do not function upon delivery. In such cases, DSC can replace or credit at its option. International Warranty

The warranty for international customers is the same as for any customer within Canada and the United States, with the exception that Digital Security Controls shall not be responsible for any customs fees, taxes, or VAT that may be due.

Warranty Procedure

To obtain service under this warranty, please return the items) in question to the point of purchase. All authorized distributors and dealers have a warranty program. Anyone returning goods to Digital Security Controls must first obtain an authorization number. Digital Security Controls will not accept any shipment whatsoever for which prior authorization has not been obtained. Conditions to Void Warranty

This warranty applies only to defects in parts and workmanship relating to normal use. It does not cover:

· damage incurred in shipping or handling:

· damage caused by disaster such as fire, flood, wind, earthquake or lightning;

- damage due to causes beyond the control of Digital Security Controls such as excessive voltage, mechanical shock or water damage; damage caused by unauthorized attachment, alterations, modifications or foreign objects;
- damage caused by peripherals (unless such peripherals were supplied by Digital Security Controls);
- defects caused by failure to provide a suitable installation environment for the products:
- · damage caused by use of the products for purposes other than those for which it was designed;
- · damage from improper maintenance:
- damage arising out of any other abuse, mishandling or improper application of the products.

Items Not Covered by Warranty

In addition to the items which void the Warranty, the following items shall not be covered by Warranty: (i) freight cost to the repair centre; (ii) products which are not identified with DSC's product label and lot number or serial number; (iii) products disassembled or repaired in such a manner as to adversely affect performance or prevent adequate inspection or testing to verify any warranty claim. Access cards or tags returned for replacement under warranty will be credited or replaced at DSC's option. Products not covered by this warranty, or otherwise out of warranty due to age, misuse, or damage shall be evaluated, and a repair estimate shall be provided. No repair work will be performed until a valid purchase order is received from the Customer and a Return Merchandise Authorisation number (RMA) is issued by DSC's Customer Service.

Digital Security Controls's liability for failure to repair the product under this warranty after a reasonable number of attempts will be limited to a replacement of the product, as the exclusive remedy for breach of warranty. Under no circumstances shall Digital Security Controls be liable for any special, incidental, or consequential damages based upon breach of warranty, breach of contract, negligence, strict liability, or any other legal theory. Such damages include, but are not limited to, loss of profits, loss of the product or any associated equipment, cost of capital, cost of substitute or replacement equipment, facilities or services. down time, purchaser's time, the claims of third parties, including customers, and injury to property. The laws of some jurisdictions limit or do not allow the disclaimer of consequential damages. If the laws of such a jurisdiction apply to any claim by or against DSC, the limitations and disclaimers contained here shall be to the greatest extent permitted by law. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that the above may not apply to you.

Disclaimer of Warranties

This warrantly contains the entire warranty and shall be in lieu of any and all other warranties, whether expressed or implied (including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose) and of all other obligations or liabilities on the part of Digital Security Controls. Digital Security Controls neither assumes responsibility for nor authorizes any other person purporting to act on its behalf to modify or to change this warranty, nor to assume for it any other warranty or liability concerning this product.

This disclaimer of warranties and limited warranty are governed by the laws of the province of Ontario, Canada

WARNING: Digital Security Controls recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this product to fail to perform as expected. Out of Warranty Repairs

Digital Security Controls will at its option repair or replace out-of-warranty products which are returned to its factory according to the following conditions. Anyone returning goods to Digital Security Controls must first obtain an authorization number. Digital Security Controls will not accept any shipment whatsoever for which prior authorization has not been obtained.

Products which Digital Security Controls determines to be repairable will be repaired and returned. A set fee which Digital Security Controls has predetermined and which may be revised from time to time, will be charged for each unit repaired.



# Émetteur-récepteur sans fil bidirectionnel HSM2HOST

# V1.0 Manuel d'installation





AVERTISSEMENT : Le présent manuel contient des informations relatives aux limitations concernant l'utilisation et les fonctionnalités du produit ainsi que les limitations de la responsabilité du fabricant. Lisez attentivement le manuel dans son intégralité.

## Spécifications et caractéristiques

- Courant absorbé : 60 mA
  - Tension : Alimente en courant la centrale d'alarme PowerSeries Neo (de 10,8 V CC à 12,5 V CC)
- Fréquence: 433 MHz (HSM2HOST4), 868 MHz (HSM2HOST8), 912-919 MHz (HSM2HOST9<sup>UL</sup>)
- Zones : peut recevoir les signaux de 128 zones sans fil, plus 16 pavés numériques sans fil. Prend en charge aussi jusqu'à 32 clés sans fil
- Supervision : fenêtre de supervision programmable
- Emplacement:
  - peut être câblé jusqu'à 230 m / 1000 pieds de la centrale avec un câble de calibre 22 AWG
  - · se connecte au bus Corbus
- Compatibilité: L'émetteur-récepteur HSM2HOST est utilisé avec les centrales d'alarme PowerSeries Neo
- Température de fonctionnement : de 0°C à +49°C (de 32 à 122°F)
- Taux d'humidité relative : 93%, sans condensation
- Contacts anti-sabotage séparés de boîtier et à montage mural intégré

**REMARQUE:** Pour les installations anti-intrusion commerciales (UL), la fenêtre de supervision doit être de 4 heures.

Pour les installations anti-incendie résidentielles (UL/ULC), la fenêtre de supervision doit être de 200 secondes.

Pour les installations anti-intrusion résidentielles (UL/ULC), la fenêtre de supervision doit être de 24 heures.

Pour les applications de santé domestique UL, la fenêtre de supervision doit être de 24 heures Seuls les modèles fonctionnant dans la plage 912-919 MHz sont homologués UL/ULC si précisé. Seuls les dispositifs approuvés UL sont utilisables avec les systèmes homologués UL/ULC.

# Dispositifs sans fil compatibles

Veuillez consulter les feuillets d'instructions des dispositifs suivants pour plus d'information. Dans le tableau ci-dessous et tout au long de ce document, la lettre x dans le numéro de modèle représente la fréquence de fonctionnement du dispositif comme suit : 9 (912-919 MHz), 8 (868 MHz), 4 (433 MHz).

Le module HSM2HOSTx (x=4/8/9) peut recevoir les signaux des dispositifs suivants :

Centrale d'alarme					
Centrales d'alarme PowerSeries Neo HS2128					
	HS2064				
	HS2032				
	HS2016				
Mo	odules				
Pavés numériques sans fil	HS2LCDWFx HS2LCDWFPx HS2LCDWFPVx				

Dispositifs sans fil						
Détecteur de fumée PG sans fil	PGx926 <sup>UL</sup>					
Détecteur de fumée et détecteur thermique PG sans fil	PGx916 <sup>UL</sup>					
Détecteur de gaz CO PG sans fil	PGx913					
Détecteur de mouvement PG sans fil	PGx904(P) <sup>UL</sup>					
Détecteur de mouvement IPR PG sans fil + caméra	PGx934(P) <sup>UL</sup>					
Détecteur de mouvement à rideaux PG sans fil	PGx924 <sup>UL</sup>					
Détecteur de mouvement à double technologie PG sans fil	PGx984(P)					
Détecteur de mouvement à miroir PG sans fil	PGx974(P) <sup>UL</sup>					
Détecteur de mouvement extérieur PG sans fil	PGx994 <sup>UL</sup>					
Détecteur de bris de glace PG sans fil	PGx912					
Détecteur de chocs PG sans fil	PGx935 <sup>UL</sup>					
Détecteur d'inondation PG sans fil	PGx985 <sup>UL</sup>					
Détecteur de température PG sans fil (intérieur)	PGx905 <sup>UL</sup>					
Clé PG sans fil	PGx939 <sup>UL</sup>					
Clé PG sans fil	PGx929 <sup>UL</sup>					
Clé de demande d'aide PG sans fil	PGx938 <sup>UL</sup>					
Clé à 2 boutons PG sans fil	PGx949 <sup>UL</sup>					
Sirène intérieure PG sans fil	PGx901 <sup>UL</sup>					
Sirène extérieure PG sans fil	PGx911 <sup>UL</sup>					
Répétiteur PG sans fil	PGx920 <sup>UL</sup>					
Contact de porte / fenêtre PG sans fil	PGx975 <sup>UL</sup>					
Contact de porte / fenêtre PG sans fil avec sortie AUX	PGx945 <sup>UL</sup>					

## Mesures de sécurité

- L'équipement doit être installé uniquement par des agents de service (un agent de service est une
  personne qui a reçu une formation technique adéquate et qui a l'expérience nécessaire des risques
  encourus lors de l'installation et de l'utilisation de cet équipement pour réduire les risques pour soi
  ou pour les autres personnes). Il doit être installé et utilisé dans un environnement qui fournit un
  degré
  - 2 maximum de pollution et de protection contre les surtensions de catégorie II, dans des lieux privés de danger, exclusivement intérieurs.
- L'installateur est responsable de l'instruction de l'utilisateur du système en ce qui concerne les mesures de sécurité électriques à respecter lors de l'utilisation d'un système qui inclut cet équipement et aussi en ce qui concerne chacun des points suivants :
  - Ne pas tenter d'intervenir sur ce produit. L'ouverture ou le retrait des capots peut exposer l'utilisateur à des tensions dangereuses ou à d'autres risques.
  - Les interventions ne peuvent être effectuées que par du personnel formé à cet effet.
- N'utiliser que des accessoires agréés avec cet équipement.
- Fixer le récepteur à la structure du bâtiment avant d'appliquer l'alimentation à la centrale.

Utiliser des méthodes de montage adéquate pour fixer le récepteur à la structure du bâtiment (par ex des vis et des chevilles plastiques/métalliques). Seuls les dispositifs homologués UL/ULC peuvent être utilisés dans les applications homologuées UL/ULC.

Le module HSM2HOST9 est homologué pour les installations anti-intrusion commerciales UL, antiincendie résidentielles, anti-intrusion résidentielles et de soin domestique, anti-incendie résidentielles et anti-intrusion résidentielles ULC:

UL1610 Unités d'alarme, anti-intrusion et station de télésurveillance

UL1023 Unités de système d'alarme d'intrusion domestique

UL985 Unités de système d'alerte d'incendie domestique

UL1637 Équipement de monitorage de santé domestique

ULC-S545-02 Unités de commande de système d'avertissement d'incendie résidentiel

ORD-C1023-1974 Unités de système d'alarme d'intrusion domestique

UL609 Systèmes et unités d'alarme anti-intrusion locales

UL365 Systèmes et unités d'alarme anti-intrusion reliés à une station de police

## Introduction

L'émetteur-récepteur sans fil bidirectionnel HSM2HOSTx ajoute des capacités de transmission sans fil aux centrales d'alarme PowerSeries Neo, modèles HS2128, HS2064, HS2032 ou HS2016. Ce manuel décrit la méthode d'installation, de programmation et de maintenance du module HSM2HOST

#### Commandes et indicateurs

#### Voyants d'état

Les voyants lumineux en façade du module HSM2HOST fournissent des indications sur l'installation, le fonctionnement et le dépannage de l'unité. La fonction des voyants est indiquée comme suit :

Voyant rouge	Fonctionnement
Mise sous tension de	Est allumé en continu lors de la séquence de démarrage du module puis
module :	s'éteint.
Mise à jour du micrologiciel :	Clignotement lent = mise à jour en cours Clignotement rapide = échec de la mise à jour Clignotement très rapide = mise à jour corrompue, contacter le distributeur
Problème :	Aucun problème : 1 clignotement rapide toutes les 10 secondes. Si des problèmes sont présents, une série de clignotements se produit toutes les 2 secondes. Chaque série de clignotements indique un problème comme suit :     1 clignotement : Module non intégré     2 clignotements : Perte de contact avec le module pendant plus de 60 secondes     3 clignotements : Tension faible Corbus     8 clignotements : Interférence RF (état de brouillage)
Confirmation de module :	Allumé pendant la procédure de confirmation de module.
Test de positionnement :	Reste allumé quand l'emplacement est mauvais. Éteint quand l'emplacement est bon.
Voyant vert	Fonctionnement
Test de positionnement :	Reste allumé quand l'emplacement convient. Éteint quand l'emplacement ne convient pas.  REMARQUE: Pour les systèmes homologués UL/ULC, la force du signal doit être « Fort ». Voir Tableau 2-1 « Indicateurs d'état d'un dispositif sans fil » à la page 33 pour les détails.

#### Sabotage

Le module HSM2HOST possède des contacts anti-sabotage séparés de boîtier et à montage mural intégré. Le contact anti-sabotage de boîtier est désactivé par défaut sur la version NA (activé sur la version EU). L'option 3 de la section [804][510] active ou désactive le contact anti-sabotage de boîtier. Activez ou désactivez le contact anti-sabotage mural en serrant solidement le support détachable au mur à l'aide d'une des vis fournies.

Le contact anti-sabotage de boîtier est activé quand le boîtier est ouvert et il est rétabli quand le boîtier est refermé. Le contact anti-sabotage mural sur l'arrière de l'unité est enfoncé par la surface d'appui quand il est correctement installé. Si l'unité est détachée, le contact anti-sabotage est activé. Vérifiez que la surface d'appui est lisse et sans obstacles qui bloqueraient l'accès à l'arrière de l'unité. Les câbles électriques ne devraient pas passer sur ou sous le module quand il est fixé.

**REMARQUE:** Les contacts anti-sabotage de boîtier et à montage mural intégré doivent être installés et activés pour les applications anti-intrusion commerciales / résidentielles homologuées UL/ULC.

## Installation et câblage

#### Choisir l'emplacement d'installation

**REMARQUE:** Fixez de façon permanente le récepteur HSM2HOST et les dispositifs sans fil APRÈS avoir effectué le test de positionnement de chaque dispositif (Fixer de façon permanente à la page 24).

Trouvez un emplacement qui est :


- sec,
- dans la plage de température de fonctionnement,
- au centre de la position prévue de tous les autres dispositifs sans fil,
- le plus haut possible. La portée est réduite si le montage est réalisé au niveau du sol,
- loin des sources d'interférence, y compris : bruit électrique (ordinateurs, téléviseurs, moteurs et appareils électriques, appareils de chauffage ou climatiseurs d'air), objets métalliques imposants comme les conduites de chauffage ou de plomberie qui peuvent masquer les ondes électromagnétiques.
- lisse et sans obstacles qui bloqueraient l'accès à l'arrière de l'unité.

#### Connecter le module HSM2HOST

CAUTION: Supprimez toutes les sources d'alimentation (secteur, continue, lignes téléphonique) du système lors de la connexion des modules au bus Corbus.

- La centrale d'alarme étant hors tension, connectez le module HSM2HOST aux quatre fils du bus Corbus de la centrale d'alarme selon la Figure 1.
- Une fois le câblage complété, mettez sous tension le système de sécurité.

Figure 1: Cobus Câblage



#### Attribuer le module HSM2HOST

Le module HSM2HOST doit être attribué sur la centrale d'alarme avant que tout dispositif sans fil puisse être attribué. Quand le système d'alarme est mis sous tension pour la première fois, le premier pavé numérique ou le module HSM2HOST (si vous utilisez un pavé numérique sans fil comme premier pavé) peut être attribué. Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

- Une fois le module HSM2HOST relié à la centrale d'alarme et alimenté, mettez sous tension un pavé numérique sans fil.
- Appuyez sur un bouton quelconque du pavé numérique pour l'attribuer sur le module HSM2HOST. Le module HSM2HOST est alors automatiquement attribué sur la centrale.

Autrement, attribuez le module HSM2HOST sur le système à tout moment à l'aide la procédure suivante :

- Accédez à la section de programmation de l'installateur [902][000] (Attribuer automatiquement tous les modules).
- 2. Quand vous y êtes invité, appuyez sur [\*] pour l'attribution.

Autrement encore,

- 1. Accédez à la section de programmation de l'installateur [902][001] (Attribuer les modules).
- Quand vous y êtes invité, entrez le numéro de série qui se trouve sur l'arrière du module HSM2HOST. Le module est attribué.

#### Supprimer le module HSM2HOST

Pour supprimer le module HSM2HOST du système :

- 1. Accédez à la section de programmation de l'installateur [902][106] (Supprimer HSM2HOSTx).
- 2. Tapez [\*] pour supprimer.

## Tester l'emplacement du module HSM2HOST contre les interférences RF

La centrale mise sous tension et le module HSM2HOST attribué, accédez à la section de programmation de l'installateur [904]. Observez l'état du voyant lumineux rouge. Si le voyant rouge est allumé, le niveau des interférences est élevé et vous devez choisir un autre lieu d'installation. Si le voyant rouge est éteint. le niveau est bas et l'emplacement convient.

REMARQUE: Pour les systèmes homologués UL/ULC, la force du signal doit être « Fort ». Voir Indicateurs d'état d'un dispositif sans fil à la page 28 pour les détails.

#### Fixer de façon permanente

Une fois l'emplacement convenable trouvé, fixez le module HSM2HOST comme suit :

- 1. Faites passer les câbles Corbus à travers les trous à l'arrière de l'armoire.
- 2. Fixez solidement l'armoire au mur à l'aide des trois vis fournies.
- 3. Pour activer le contact anti-sabotage mural, serrez solidement son support détachable au mur à l'aide des vis fournies




Figure 2:Fixation du module HSM2HOST

# Programmation et configuration de dispositif sans fil

## [804][000] Attribuer des dispositifs sans fil

- Accédez à la section de programmation de l'installateur [804][000] :
- 2. Quand vous y êtes invité, soit vous activez le dispositif (voir feuille d'installation du dispositif) pour l'attribuer immédiatement, soit vous entrez le numéro de série du dispositif. Effectuez cette dernière opération pour pré-attribuer les dispositifs puis attribuez-les plus tard sur le site du client. La centrale d'alarme détermine le type de dispositif attribué et présente les options de programmation appropriées.
- Utilisez les touches de défilement ou saisissez le numéro correspondant pour sélectionner une option
- 4. Faites défiler les options disponibles, saisissez un numéro ou entrez les valeurs si nécessaire.
- 5. Appuyez sur [\*] pour valider et passer à l'option suivante.
- 6. Une fois toutes les options configurées, le système vous invite à attribuer le dispositif suivant.
- 7. Répétez les opérations décrites ci-dessus tant que tous les dispositifs n'aient été attribués.

## [804][001]-[716] Configuration d'un dispositif sans fil

Pour configurer des dispositifs sans fil :

- Accédez à la section de programmation de l'installateur [804] puis sélectionnez l'une des soussections suivantes :
  - 001-128 Configurer les zones à dispositif sans fil
  - 551-556 Configurer les sirènes sans fil
  - 601-632 Configurer les clés sans fil
  - 701-716 Configurer les pavés numériques sans fil
- Sélectionnez un dispositif à configurer à l'aide des touches de défilement ou allez directement à un dispositif en particulier en appuyant une touche de fonction.
- Utilisez les boutons de défilement ou appuyez sur une touche de fonction pour sélectionner une option de configuration pour le dispositif. Voir le feuillet du dispositif pour les détails.
- 4. Appuyez sur [\*] pour valider et passer à l'option suivante.
- Une fois toutes les options configurées, le système revient au menu de configuration de base.
   Répétez la procédure décrite ci-dessus pour configurer des dispositifs sans fil.

#### [804][801] Détection de brouillage RF

Pour configurer le brouillage RF:

- Accédez à la section de programmation de l'installateur [804][801].
- Sélectionnez l'une des options suivantes avec les touches de défilement ou de fonction : • 00 – Activé/Désactivé
  - 01 UL 20/20-États-Unis
  - 02 EN 30/60-Europe
  - 03 Classe 6 30/60-Anglais
- 3. Appuyez sur [\*] pour valider la sélection.
- 4. Appuyez sur [#] pour quitter la section.

## [804][802] Fenêtre de supervision sans fil

Pour les installations EN, 1 heure ou 2 heures doivent être sélectionnées. Quand l'option 06 est utilisée, laquelle configure le système pour produire un état d'erreur après qu'un dispositif est détecté comme absent pendant 24 heures, les détecteurs de fumée produisent un état d'erreur après un maximum de 18 heures si l'option de bascule de supervision de 200s est désactivée.

Pour programmer la fenêtre de supervision sans fil :

- Accédez à la section de programmation de l'installateur [804][802].
- 2. Sélectionnez l'une des options suivantes avec les touches de défilement ou de fonction :
  - 00 Activé/Désactivé
  - 01 Après 1 heure
  - 02 Après 2 heures
  - 03 Après 4 heures
  - 04 Après 8 heures
  - 05 Après 12 heures
  - 06 Après 24 heures
- 3. Appuyez sur [\*] pour valider la sélection.
- Appuyez sur [#] pour quitter la section.

REMARQUE: Pour les installations anti-intrusion résidentielles UL (UL1023), de santé domestique (UL1637), anti-intrusion résidentielles ULC (ULC/ORD-C1023), la fenêtre de supervision maximale doit être de 24 heures.

Pour les installations anti-incendie résidentielles UL (UL985), la fenêtre de supervision maximale est définie à 200s.

Pour les installations anti-intrusion commerciales UL (UL1610/UL365) et anti-incendie résidentielle ULC (ULC-S545), la fenêtre de supervision maximale doit être de 4 heures.

### [804][810] Option sans fil

Pour programmer les options de liaison sans fil :

- Accédez à la section de programmation de l'installateur [804][810].
- Sélectionnez l'une des options suivantes avec les touches de défilement ou de fonction :
- 01 Négligence RF
- 02 Alarme de brouillage RF / supervision sans fil
- 03 Sabotage de sans fil
- 04 Supervision de détection anti-incendie
- Appuyez sur [\*] pour valider la sélection.
  - Appuyez sur [#] pour quitter la section.

## [804][841] Mouvmnt Cameras

Pour programmer les options de liaison sans fil :

Accédez à la section de programmation de l'installateur [804][841].

Sélectionnez l'une des options suivantes avec les touches de défilement ou de fonction :

001	Vérification visuelle	Activé : Les alarmes déclenchent la prise d'image des caméras
		IPR
		Désactivé : Les alarmes ne déclenchent pas la prise d'image
		des caméras IPR

002	Visualiser la fenêtre de	01 Alarme + 5 minutes
	temps	02 Alarme + 15 minutes
		03 Alarme + 1 heure
003	Visualiser les autres	01 D'incendie activée/désactivée
	alarmes	02 D'utilisation sous la contrainte activée/désactivée
		03 D'urgence médicale activée/désactivée
		04 De demande d'aide ou panique activée/désactivée

## [804][901]-[905] Supprimer des dispositifs sans fil

Pour supprimer des dispositifs sans fil :

- Accédez à la section de programmation de l'installateur [804] puis sélectionnez l'une des soussections suivantes :
  - 901 Supprimer des dispositifs de la zone à dispositif sans fil
  - 902 Supprimer une clé sans fil
  - 903 –Supprimer des sirènes
  - 904 –Supprimer des répétiteurs
  - 905 -Supprimer un pavé numérique
- Sélectionnez un dispositif à supprimer à l'aide des touches de défilement ou allez directement à un dispositif en particulier en appuyant une touche de fonction.
- 3. Appuyez sur [\*] pour la suppression ou [#] pour quitter.

## [804][921]-[925] Remplacer des dispositifs sans fil

Pour remplacer un dispositif sans fil:

- Accédez à la section de programmation de l'installateur [804] puis sélectionnez l'une des soussections suivantes :
  - 921 Remplacer des dispositifs de la zone sans fil
  - 922 Remplacer des clés sans fil
  - 923 Remplacer des sirènes
  - 924 Remplacer des répétiteurs
  - 925 Remplacer un pavé numérique
- Appuyez sur [\*] pour sélectionner une sous-section. Le premier dispositif disponible est affiché.
   Sélectionnez un dispositif à remplacer à l'aide des touches de défilement ou allez à un dispositif en particulier en appuyant une touche de fonction.

Appuyez sur [\*]. Quand vous y êtes invité, activez le dispositif (attribution complète) ou entrez l'identifiant de dispositif (pré-attribution). Un message est affiché pour confirmer l'attribution.

#### [804][990][001 - 005] Afficher tous les dispositifs

Utilisez cette section pour passer en revue les dispositifs sans fil attribués sur le système et visualiser les numéros de série associés à chaque dispositif.

Pour passer en revue les informations d'un dispositif sans fil :

- Áccédez à la section de programmation de l'installateur [804][990] puis sélectionnez l'une des sous-sections suivantes :
- [001] toutes les zones
- [002] répétiteurs
- [003] sirènes

- [004] clés sans fil
- [005] pavés numériques
- Appuyez sur [\*] pour sélectionner un type de dispositif sans fil. Le premier dispositif disponible est affiché.
- 3. Utilisez les touches de défilement pour visualiser les dispositifs attribués.

REMARQUE: Cette option n'est pas totalement supportée par les pavés numériques LED et à irônes

#### [804][999] Retour aux paramètres par défaut d'usine

La sélection de cette option réinitialise la programmation du module aux paramètres d'usine.

#### [904] Test de positionnement des dispositifs sans fil

- Les modes de test suivants sont disponibles :001-128 Test des zones à dispositif sans fil
- 520 Test de tous les répétiteurs
- 550 Test de toutes les sirènes
- 600 Test de toutes les clés sans fil
- 700 Test de tous les pavés numériques

## Deux résultats de test sont possibles :

• 24 heures : Moyennes des résultats de la force du signal sur une période de 24 heures.

Actuel : Résultat de la force de signal du test actuel.

Lors des tests, les voyants « Prêt » et « Armé » clignotent pour indiquer la réception de données. Un voyant de problème qui clignote indique des interférences RF. Les indicateurs d'état suivants sont éventuellement affichés:

Table 1: Indicateurs d'état d'un dispositif sans fil

ACL	À icônes*	Voyant+	État	Répétiteur [905]
Fort	1	9	Force du signal forte	Répétiteur 1
Correct	2	10	Force du signal correcte	Répétiteur 2
Pauvre	3	11	Force du signal pauvre	Répétiteur 3
Unidirectionnel	4	12	Le dispositif fonctionne uniquement en mode unidirectionnel. La centrale d'alarme ne peut pas configurer et contrôler le dispositif	Répétiteur 4
Non testé	5	13	Affiché comme le résultat actuel si aucun test n'a été effectué.	Répétiteur 5
Aucun		14	Affiché toujours comme le résultat sur 24 heures lors du test des clés sans fil.	Répétiteur 6

<sup>\*</sup>Pour les pavés numériques à icônes, le chiffre 1 indique les résultats des tests sur 24 heures ; le chiffre 2 indique les résultats des tests actuels.

<sup>+</sup>Pour les pavés numériques LED, le premier chiffre indique les résultats sur 24 heures ; le second chiffre indique les résultats des tests actuels.

# Fiche technique de programmation

Ce paragraphe peut être utilisé pour noter les réglages personnalisés.

## [000] Étiquettes de module

[801]	Étiquettes de pavés num	ériques (1 x 14 caractères)
	001:	009:
	002:	010:
	003:	011:
	004:	012:
	005:	013:
	006:	014:
	007:	015:
	008:	016:
[802]	Étiquettes d'extenseur de	zones (1 x 14 caractères)
	001:	009:
	002:	010:
	003:	011:
	004:	012:
	005:	013:
	006:	014:
	007:	015:
	008:	016:
[803]	Étiquettes d'extenseur de	sorties (1 x 14 caractères)
	001:	009:
	002:	010:
	003:	011:
	004:	012:
	005:	013:
	006:	014:
	007:	015:
	008:	016:

[806]	Étiquette du module HSM2HOST (1 x 14 caractères)					
	01:					
[809]	Étiquette d'alimentation électrique HSM2300 (1 x 14 caractères)					
	01:					
	02:					
	03:					
	04:					
[810]		2204 à 4 sorties à courant fort				
	(1 x 14 caractères)					
	01:					
	02:					
	03:					
	04:					
[820]	Étiquette de sirène (1 x 14	caractères)				
	01:	09:				
	02:	10:				
	03:	11:				
	04:	12:				
	05:	13:				
	06:	14:				
	07:	15:				
	08:	16:				
[821]	Étiquette de répétiteur (1 x	14 caractères)				
	01:					
	02:					
	03:					
	04:					
	05:					
	06:					
	07:					
	08:					

## [804] Programmation de dispositif sans fil

[804][000] Attribution de dispositif sans fil – Zones (copier la feuille tant que nécessaire)

Zone	Étiquette	Attribut	Type de zone	Partition

## [804][000] Attribution de dispositif sans fil - Clés sans fil

SANS FIL#	Partition #	Assignation de l'utilisateur	SANS FIL#	Partition #	Assignation de l'utilisateur
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

### [804][000] Attribution de dispositif sans fil - Sirènes sans fil

Sirène SANS FIL #	Partition #	Étiquette de sirène	Sirène SANS FIL #	Partition #	Étiquette de sirène
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

## [804][000] Attribution de dispositif sans fil – Pavés numériques sans fil

Pavé numérique SANS FIL #	Assignation du pavé numérique	Étiquette de pavé numérique	Pavé numérique SANS FIL #	Assignatio n du pavé numérique	Étiquette de pavé numérique
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

## [804][000] Attribution de dispositif sans fil - Répétiteurs sans fil

Répétiteur #	Étiquette de répétiteur
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

#### Avertissement : À lire attentivement

#### Note pour les installateurs

Cet avertissement contient des informations vitales. Puisque vous êtes la seule personne en contact avec les utilisateurs du système, il vous revient d'attirer l'attention des usagers du système sur chacun des articles de cet avertissement.

Pannes du système

Ce système à de soigneusement conçu pour être aussi efficace que possible. Toutefois, dans certaines circonstances d'ineendie, d'intrussion ou autres types d'ungence il se peut qu'il n'offre pas de protection. Tout système d'alarme, quel qu'il soit peut être compromis délibérément ou peut ne pas fonctionner normalement pour diverses raisons. Ces raisons peuvent être notamment, mais pas exclusivement :

Mauvaise installation

Un système de sécurité doit être installé correctement pour offirir une protection adéquate. Chaque installation devrait être évaluée par un professionnel de la sécurité afin de s'assure que tous les points d'accès et zonces sont couverts. Les serures et verrous suis les portes et fenteurs doivent être sixue et fonctionner correctement. Les fenêtres, portes, murs plafonds et autres matériels de construction doivent être assez solides et bien construits pour offirir le niveau de protection attendu. Une révaluation oit être faite durant et après toute activité de construction. Une évaluation des pompiers ou de la police est vivement recommandée si ce service est offiert.

#### Connaissances criminelles

Ce système comporte des caractéristiques de sécurité qui, au moment de sa fabrication, étaient considérées comme étant eficaces. Il est possible pour des personnes ayant des intentions criminelles d'élaborer des techniques qui réduser ni l'éticacité de ces caractéristiques. Il est important qu'un système de sécurité soit examiné périodiquement pour s'assurer que ses caractéristiques restent efficaces et pour l'actualiser ou le remplacer s'il n'offre plus la protection attendue. Intrusion

Des intrus peuvent entrer par des endroits non protégés, contourner un détecteur, éluder la détection en passant par une zone qui n'est pas bien couverte, en débranchant un dispositif avertisseur, ou en brouillant ou empêchant le bon fonctionnement du système.

#### Panne de courant

Les dispositifs de contrôle, élétecteurs d'intrusion, détecteurs de funée et de nombreurs autres dispositifs de sécurité ont besoin d'une alimentation appropriée pour un bon fonctionnement. Si un dispositif fronctionne sur des piles, il est possible qu'elles soient défaillantes, élles piles nos défaillantes, elles défaillantes des défaillantes, elles défaillantes, elles défaillantes, elles défaillantes, elles défaillantes des défaillantes des défaillantes des désaillantes des défaillantes défaillantes désaillantes défaillantes défaillantes défaillantes défaillantes désaillantes défaillantes défaillantes défaillantes défaillantes désaillantes défaillantes défaillantes

#### Panne de piles remplaçables

Les émetteurs sans fil de ce système ont été conçus pour donner plusieurs années de vie de la pile dens des conditions normales. La durée de vie prévue pour la pile dépend de l'environment, de l'usage et du type du dispositif. Les conditions ambiantes telles qu'une humidité elevée, des températures basses ou elevées ou d'importants changements de température peuvent réduire la durée de vie prévue de la pile. Bien que chaque dispositif de transmission air un contrôle pour pile faible qui détermine quand les piles doivent être remplacées, ce contrôle pourrait ne pas fonctionner correctement. Des essais et un entretien réguliers assureront un bon fonctionnement du système.

#### Brouillage de la radio fréquence des dispositifs (sans fil)

Les communications peuvent ne pas toujours arriver au récepteur, à cause par exemple d'objets métalliques placés sur la trajectoire du signal, d'un brouillage délibéré ou d'autres brouillages du signal radio par inadvertance.

#### Utilisateurs du système

Il se peut qu'un utilisateur ne soit pas en mesure d'appuyer sur le bouton de panique ou d'urgence à cause d'une incapacité physique permanente ou temporaire, de l'impossibilité d'atteindre le dispositif à empreso ud le l'ignomence du hon fonctionnement du dispositif. Tous les utilisateurs du système douteur trecvoir une formation relativement au bon fonctionnement du système d'alarme et ils devraient tous savoir comment réagir lorsque le système indique une alarme.

#### Distriction relativeme

Les détecteurs de fumée qui font partie de ce système peuvent ne pas alerte les occupants d'un incendie pour plusieurs nisons, notamment, mais pas exclusivement. Les détecteurs de fumée ont été mai l'artistallés ou mal placés. La fumée peut ne pas accéder aux détecteurs de fumée mûs les cas d'incendie de cheminée, d'incendie à l'intérieur d'un mur, sur le toit ou de l'autre côté d'une porte fermée. Les détecteurs de fumée peuvent ne pas détecter la fumée provenant d'un autre êtage de la résidence ou de l'édisénder ou de l'autre côte d'un porte fermée. Les détecteurs de fumée peuvent ne pas détecter la fumée provent d'un autre êtage de la résidence ou de l'édisénder ou de l'édisénder ou de l'autre côte d'un porte fermée. Les détecteurs de fumée peuvent ne pas détecter la fumée provent d'un autre côte d'un porte fermée. Les détecteurs de fumée peuvent ne pas détecteurs d'un mur, sur le toit ou de l'autre côte d'un porte fermée. Les détecteurs de fumée peuvent ne pas de l'extre d'un mur, sur le toit ou de l'autre côte d'un porte fermée. Les détecteurs de fumée peuvent ne pas de l'extre d'un porte fermée. Les détecteurs de fumée peuvent ne pas de l'extre d'un autre côte d'un porte fermée. Les détecteurs de fumée peuvent ne pas de l'extre d'un porte de l'extre d'un porte d'un porte de l'extre d'un porte de l'extre d'un porte d'un porte d'un porte de l'extre d'un porte de la réside de l'extre d'un porte d'un porte de l'extre d'un porte d'un porte d'extre d'un porte d'un

Chaque incendie produit une quantité de funée différente et la rapidité de combustion est également différente. Les détectues de funée peuvent ne pas détecter aussi bien chaque type d'incendie. Les détectues de funée peuvent ne pas donner à temps l'alter d'incendies provoqués par une négligence ou une situation dangereuse telle que fumer au lit, explosions violentes, fuite de gaz, mauvais entreposage de matériaux inflammables, circuits électriques surchargés, enfants jouant vave cès albumetses ou incendie criminel.

Même si le détecteur de fumée fonctionne correctement, dans certaines circonstances il se peut que l'alarme ne donne pas assez de temps aux occupants pour qu'ils puissent tous sortir sains et saufs.

#### Détecteurs de mouvement

Les déceturs de mouvement ne peuvent détectre le mouvement que dans la zone désignée conformément à leurs instructions d'installations respectives. Ils ne peuvent pas distinguer entre les intimes et les occupants légitimes. Les détecteurs de mouvement ne fournissent pas de protection de nouve volumétrique. Ils ont de multiples rayons de détection et les mouvements peuvent être détectés que dans des zones non obstruées et couvertes par ces rayons. Ils ne peuvent pas détecteurs de les mouvements qui se produisent derrière le mu. Les platfonds, le sol, les portes férmées, les cloisons virtées, les portes virtées les fendres. Des virtées de la comment de les des virtées de les virtées de les virtées de la constitue de la comment de les virtées de la constitue de les virtées de les virtées de la constitue de la

Les détecteurs de mouvement passif à mifrarouge fonctionnent en détectant les changements de température. Toutefois, le ure d'ifficacité peut être réduite lorsque le a température ambiante s'approche ou dépasse la température normale du cops, ou s'il y de sources de chaleur intentionnelles ou noi intentionnelles dans la zone de détection. Certaines de ces sources peuvent être des dispositifs de chauffage, des radiateurs, des cuisinières, des barbecues, des cheminées, la lumière solaire, des orifices d'expulsion de vapeur, des éclariages, etc.

#### Dispositifs avertisseurs

Les dispositifs avertisseurs tels que les sirènes, les someries, les avertisseurs sonores ou les stroboscopes peuvent ne pas avertir ou réveiller les gens si un mur ou me porte fermée les séparent du dispositif. Si les dispositifs avertisseurs sont placés à un étage différent de la résidence ou de l'edifice, il est mons probable que les occupants soient alertés ou réveilles. Les dispositifs avertisseurs sonores peuvent subir des interférences à cause de sources de bruit telles que séréos, radios, télévisions, air climatiseurs, ou autres appareils ménagers ou la circulation de la rue. Les dispositifs avertisseurs, quel que soit leur volume, peuvent ne pas être entendus par des personnes malentendatates.

#### Lignes téléphoniques

Si les lignes téléphoniques sont utilisées pour transmettre les alarmes, elles peuvent être en dérangement ou occupées pendant certains moments. Un intrus peut également couper les lignes téléphoniques ou les mettre en dérangement par des moyens plus sophistiqués qui peuvent être difficiles à détecter.

#### Temps insuffisant

Dans certaines situations même quand le système fonctionne correctement, les occupants peuvent ne pas être protégés de l'urgence à cause de leur incapacité à réagir à temps. Si le système est surveillé, la réponse peut ne pas se produire à temps pour protéger les occupants ou leurs biens.

#### Défaillance de composants

Bien que toutes les mesures aient été prises pour s'assurer que le système est aussi fiable que possible, le système pourrait ne pas fonctionner correctement à cause de la défaillance de l'un de ses composants.

#### Feegie inadáguate

La majorité des problèmes qui empécheraient le système d'alarme de fonctionner correctement peut être découverte en fais nitragilièrement des essais et un entretien. Le système compile devrait être essayé chaque semaine et immédiatement après une effraction, un innecendie, un oraçe un mocion entretien. Le système compile devrait être essayé chaque semaine et immédiatement après une effraction, un innecendie, un oraçe un accident ou toute sorte de construction à l'inférieur ou à l'extérieur des lieux. Les essais doivent inclure tous les dispositifs de détection, les claviers, les consoles, les dissossifis findionatur une alarme et tout autre dissosirié froit oventionnel qui fait ratier du système.

#### Sécurité et assurance

Quelle que soit sa capacité, un système d'alarme n'est pas un substitut pour une assurance sur les biens ou sur la vie. Un système d'alarme ne remplace pas non plus le comportement prupetur des prompietaires, des locataires ou des autres occupant des leiux aide he prévenir ou des minimiers les effets nétiaires d'une situation d'urgence. IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT : Le logiciel DSC acheté avec ou sans Produits et Composants est protégé par le droit d'auteur et il est acheté conformément aux modalités du contrat de licence:

contormement aux modanies du contrat de inerne:

CC contrat de licence d'utilisation (et CLU ») est une entente légale entre Vous (l'entreprise, l'individu ou l'entité qui a acheté le Logiciel et tout Matériel connexe) et
Digital Security Controls, une filiale de Tyco Safety Products Canada Ltd. («DSC »), le fabriquant des systèmes de sécurité intégrés et le développeur du logiciel et
de tout rouduit ou composant connexe («MATERIELE» S) oue Vous seva exouis.

Si le produit logiciel DSC (« PRODUTT LOGICIEL » ou « LOGICIEL ») a été conçu pour être accompagné par du MATÉRIEL et s'il N'est PAS accompagné par un nouveau MATÉRIEL, Vous n'avez pas le droit d'utiliser, de copier ou d'installe le PRODUTT LOGICIEL. Le PRODUIT LOGICIEL comprend le logiciel, et peut aussi comprendre des médias connexes, des documents imprimés et de la documentation « en ligne » ou électronique.

Tout logiciel fourni avec le PRODUIT LOGICIEL qui est lié à un contrat de licence d'utilisation séparé vous donne des droits conformément aux modalités de ce contrat de licence.

En installant, copiant, télé-bargeant, sauvegardant, accédant ou utilisant d'une manière quelconque le PRODUIT LOGICIEL. Vous acceptez inconditionnellement d'être liè par les modalisits de ce LUL mêmes sie ce LU est considéré une modification de tout accord ou contrat antérieur. S'vous n'acceptez pas les modalités du CLU. DSC refuse de Veus cortoyer une licence d'utilisation du PRODUIT LOGICIEL et Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. LICENCES DU PRODUIT LOGICIEL.

LE PRODUIT LOGICIEL est protégé par des lois sur le droit d'auteur et des traités internationaux sur les droits d'auteur, ainsi que d'autres lois et traités de la propriété intellectuelle. Le droit d'utilisation du PRODUIT LOGICIEL est octroyé, pas vendu.

propriété intellectuelle. Le droit d'utilisation du PRODUIT LOGICIEL est octroyé, pas vendu. 1. OCTROI DE LA LICENCE Ce CLU vous donne les droits suivants : (a) Installation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises. Vous n'avez le droit d'installer ou'un seul exemplaire du PRODUIT LOGICIEL.

(s) instanatoric unitassimon un inguere - Lei PRODUIT (citature et acquises, we man avez eu unit on instante qui un este execupante un revolution in 1800 de la configuration de stockage en réseau et exemplate un revolution et la configuration de stockage en réseau et exemplate un revolution et la configuration de stockage en réseau et la revolution et la configuration de stockage en réseau et la revolution et la configuration de stockage en réseau et la revolution et la configuration de stockage en réseau et la revolution et la revolution de stockage en réseau et la revolution et la revolution et la revolution de stockage en réseau et la revolution et la revolution de stockage en réseau et la revolution et la revolution et la revolution de stockage en réseau et la revolution et la revolution de stockage en réseau et la revolution de stockage en réseau et la revolution de stockage en réseau et la revolution et la revolution de stockage en réseau et la revolution de stockage en revolution de stockage en revolution de stockage en réseau et la revolution de stockage en re

(c) Copie de sauvegarde - Vous pouvez faire des copies de sauvegarde du PRODUIT LOGICIEL, mais vous ne pouvez avoir qu'une seule copie installée par licence à tout moment. Vous pouvez utiliser une copie de sauvegarde exclusivement à des fins d'archive. Homisse cet sepressément prévu dans ce CLU, Vous n'avez pas le drict de faire des copies du PRODUIT LOGICIEL, les documents imprimise accompagnant le LOGICIEL compris.

2. DESCRIPTIONS D'AUTRES DROITS ET LIMITES

(a) Limites relatives à la rétro-ingénierie, à la décompilation et au désassemblage - Vois n'avez pas le droit de désosser, décompiler ou désassembler le PRODUIT LOGICIEL, sauf et seulement dans la mesure dans laquelle une telle activité est explicitement permise par la loi en vigueur, sans égands à ces limites. Vous n'avez pas le droit de faire des changements, modifications quels qu'ils soient sans la permission écrite d'un dirigeant de DSC. Vous n'avez pas le droit de reture les notices, les marques ou les étiquettes privatives du Produit Logiciel. Vous devez instituer des mesures raisonnables pour assurer la conformité aux modalités de ce CLU. (b) Séparation des Composants - Le PRODUIT LOGICIEL est fournis sous lience en tant que produit unique. Ses parties composers le traits en peuvent pas être séparées

pour être utilisées sur plus d'un MATÉRIEL. (c) PRODUIT N'EGÉRÉ unique - Si vous avez acquis ce LOGICIEL avec du MATÉRIEL, le PRODUIT LOGICIEL est autorisé à être utilisé avec le MATÉRIEL en tatt que produit intégré unique. Dans ce cas, le PRODUIT LOGICIEL ne peut être utilisé qu'avec le MATÉRIEL conformément à ce CLU.

(d) Location - Vous n'avez pas le droit de louer, de mettre en bail ou de prêter le PRODUIT LOGICIEL. Vous n'avez pas le droit de le mettre à la disposition d'autres personnes ou de l'afficher sur un serveur ou un site Web.

(e) Transfert du Produit Logicel - Vois pouvez transfèrer tous vos droits de ce CLU uniquement dans le cadre de la vette ou du transfert permanent du MATERIEI.

de nordition que Vois ne conserviez au nuere opcie, que Vois transférirez tout le PRODUIT LOGICEL (tous les voies conserviez autres tropie, que atures, toutes les mises à niveau et ce CLU), et à condition que le récipiendaire accepte les conditions de ce CLU. Si le PRODUIT LOGICEL est une mise à niveau, tout transfert doit établement inclure toutes les versions antifereures du PRODUIT LOGICEL.

(f) Résiliation - Sous réserve de tous ses autres droits, DSC se réserve le droit de résilier ce CLU si Vous ne respectez pas les modalités de ce CLU. Dans ce cas, Vous devez détruire toutes les copies du PRODUIT LOGICIEL et toutes ses parties composantes.
(g) Marques de commerce - Ce CLU ne Vous donne acuar doit rélativement aux marques de commerce ou aux marques de service de DSC ou de ses fournisseurs.

(g) marques de confinitée - C - C / 10 fev vous donnée autour noir chairveirheir aux intraquées de confinitée - C - C / 10 fev vous donnée autour n'extractive les sousses au PRODUIT LOGICILE. Tous se s'evive et Dr. S - ou de ses tournesses à DROTES D'AUTER - Tous les titres et doits de propriéé mellectuelle associés au précontrait par les deux partiers de la comment de la comme

4. RESTRICTIONS POUR L'EXPORTATION - Vous acceptez le fait que Vous n'exporterez pas ou ne réexporterez pas le PRODUIT LOGICIEL dans tout pays, personne ou entité soumis à des restrictions canadiennes à l'exportation.

CHOIX DES LOIS - Ce contrat de licence d'utilisation est régi par les lois de la Province de l'Ontario, Canada.

6. ARBITRATION - Tous les conflits survenant relativement à ce contrat seront résolus par un arbitrage définitif et sans appel conformément à la Loi sur l'arbitrage, et les parties acceptent d'être liées par la décision de l'arbitre. Le lieu de l'arbitration sera Toronto, Canada, et le langage de l'arbitration sera l'anglais.
7. GARANTIE LIMITÉE

(a) PAS DE GARANTIE - (DSC FOURNIT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE. DSC NE GARANTIT PAS QUE LE LOGICIEL SATISFERA VOS EXIGENCES OU QUE L'EXPLOITATION DU LOGICIEL SERA ININTERROMPUE OU SANS ERREUR.

(b) CHANGEMENTS DANS L'ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION - D'SC ne sera pas responsable des problèmes provoqués par des changements dans les caractéristiques de MATERIEL, ou des problèmes d'intenction de PRODUIT LOGICIEL avec des LOGICIELS NON-DSC un des problèmes d'intenction de PRODUIT LOGICIEL avec des LOGICIELS NON-DSC UNITES MATERIELS (c) LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ LA GARANTIE REFLÉTE L'AFFECTATION DU RISQUIE- DANS TOUS LES CAS, SI UN STATUT QUEL CONQUE ES UPPOSS DES GARANTIES OU CONDITIONS QUI NE SONT PAS POSTULIES DANS CE CONTRAC DE LICENCE, TOUTE LA RESPONSABILITÉ ASSIMÉE PAR DSC DANS LE CADRE D'UNE DISPOSITION QUEL CONQUE DE CE CONTRAT SERA LIMITÉE AU MONTANT LE PLUS LE LYC QUE VOLIS AVEZ PAYÉ POUR LE CONTRAT DE CEPRODUIT LOGICIEL ET CHO DOLLARS CANADIENS (5 CANS). PARCE QUE CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIBECTS. CES RESTRICTIONS PEUVENT NE PAS S'APPLICUER DANS VOITE CAS.

(d) STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES -CETTE GARANTIE CONTIENT L'ENTIÈRE GARANTIE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES (NOTAMMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE MARCHANDISE OU APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER) ET DE TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ DE DSC. DSC NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE. DSC N'ASSUME PAS LA RESPONSABILITÉ ET N'AUTORISE AUCUNE AUTRE PERSONNE PRÉTENDANT AGIR EN SON NOM DE MODIFIER OU DE CHANGER CETTE GARANTIE, N'ASSUME POUR CELA AUCUNE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITÉ CONCERNANT CE PRODUIT LOGICIEL.

(e) RECOURS EXCLUSIF ET LIMITATION DE GARANTIE - DSC NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCIDENTELS OU INDIRECTS BASÉS SUR UNE INOBSERVATION DE LA GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. DE TELS DOMMAGES INCLUENT NOTAMMENT, MAIS PAS EXCLUSIVEMENT, UNE PERTE DE PROFITS, UN ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT LOGICIEL OU TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT ASSOCIÉ, LE COÛT DU CAPITAL, LE COÛT DE REMPLACEMENT OU DE SUBSTITUTION, DES INSTALLATIONS OU SERVICES, ÛN TEMPS D'ARRÊT, LE TEMPS DE L'ACHETEUR, LES REVENDICATIONS DE TIERS, Y COMPRIS LES CLIENTS ET LES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ. MISE EN GARDE: DSC recommande de tester complètement l'ensemble du système régulièrement. Toutefois, malgré des essais réguliers, il peut arriver que le fonctionnement du PRODUIT LOGICIEL ne soit pas conforme au

#### Garantie limitée

Digital Security Controls garantit le produit contre toute défectuosités matérielles et d'assemblage dans des conditions normales d'utilisation, à l'acheteur original pendant une période de douze mois à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, Digital Security Controls s'engage, à son choix, à réparer ou à remplacer tout matériel défectueux des son retour à un dépôt de réparation, sans frais de main d'oeuvre et matériels. Tout remplacement et/ou réparation sont garantis pendant le reste de la durée de la garantie originale ou quatre-vingt dix (90) jours, selon la plus longue. L'acheteur original doit avertir Digital Sécurity Controls par courrier que le matériel ou l'assemblage est défectueux; dans tous les cas, cette notification doit être reçue avant l'expiration de la période de garantie. Il n'y a absolument aucune garantie sur les logiciels et tous les logiciels sont vendus comme licence d'utilisateur dans le cadre des termes du contrat de licence du logiciel fourni avec le produit. Le client assume toute la responsabilité pour la sélection, installation, et l'entretien de tout produit acheté auprès de DSC. Les produits personnalisés ne sont garantis que dans la mesure où ils ne fonctionnent pas à la livraison. Dans ce cas, DSC peut, à son choix, remplacer le produit ou crédit le client.

#### Garantie internationale

La garantie pour les clients internationaux est la même que pour tous les clients au Canada et aux Etats-Unis, sauf que Digital Security Controls ne sera pas tenu responsable des frais de douanes, taxes ou TVA qui pourraient être dus. Procédure pour la garantie

Pour obtenir un service sous garantie, veuillez retourner les produit(s) en question au point d'achat. Tous les distributeurs et vendeurs autorisés ont un programme de garantie. Quiconque retourne des marchandises à Digital Security Controls doit obtenir au préalable un numéro d'autorisation. Digital Security Controls n'acceptera aucun envoi pour lequel une autorisation préalable n'aura pas été obtenue. Conditions d'annulation de la garantie

Cette garantie ne s'applique qu'aux vices de matériels et d'assemblage liés à une utilisation normale. Elle ne couvre pas :

- les dommages encourus lors de l'expédition ou la manutention ;
- les dommages causés par un désastre tel qu'un incendie, inondation, vent, tremblement de terre ou foudre ;
- les dommages dus à des causes hors de contrôle de Digital Security Controls tels qu'une tension excessive, choc mécanique ou dégât des eaux ;
- les dommages causés par attachement non autorisé, changements, modifications ou objets étrangers
- les dommages causés par des périphériques (à moins que de tels périphériques n'aient été fournis par Digital Security Controls.);
- les défauts causés par l'impossibilité de fournir un environnement d'installation adapté aux produits ; les dommages causés par l'utilisation des produits pour des usages autres que ceux pour lesquels ils ont été conçus ;
- les dommages découlant d'un mauvais entretien ;
- les dommages provenant de tout autre mauvais traitement, manutention ou utilisation des produits.

#### Éléments non couverts par la garantie

En plus des éléments qui annulent la garantie, la garantie ne couvrira pas : (i) les frais de transport au centre de réparation ; (ii) les produits qui ne sont pas identifiés avec l'étiquette de produit de DSC et un numéro de lot ou un numéro de série ; (iii) les produits démontés ou réparés de manière qui affecte la performance ou qui empêche une inspection ou un test adéquats afin de vérifier toute réclamation au titre de la garantie. Les cartes d'accès ou insignes renvoyés pour être remplacées au titre de la garantie seront remplacées ou créditées selon le choix de DSC. Les produits qui ne sont pas couverts par cette garantie ou qui ne sont plus garantis parce qu'ils sont trop vieux, qu'ils ont été mal utilisés ou endommagés, seront examinés et une devis de réparation sera fourni. Aucune réparation ne sera effectuée avant la réception d'un bon de commande valable envoyé par le client et d'un numéro d'autorisation de renvoi de marchandise (RMA) envoyé par le service client de DSC

S'il y a un problème de réparation du produit après un nombre raisonnable de tentatives au titre de la présente garantie, les obligations contractuelles de la société Digital Security Controls seront limitées au remplacement du produit, comme seule réparation de l'inobservation de la garantie. En aucun cas Digital Security Controls ne sera tenu responsable des dommages particuliers, accidentels ou indirects basés sur l'inobservation de la garantie, une rupture de contrat, une négligence, une responsabilité stricte ou sur toute autre théorie juridique. De tels dommages incluent, mais ne sont pas limités à, une perte de profit, une perte de produit ou tout autre équipement associé, au coût du capital, coût de remplacement de l'équipement, à l'aménagement ou services, à l'indisponibilité, au temps de rachat, aux réclamations des tiers, notamment les clients, aux dommages et intérêts à la propriété. Dans certaines juridictions, la loi limite ou ne permet pas une exonération de garantie en cas de dommages indirects. Si les lois d'une telle juridiction s'appliquent à une réclamation par ou contre DSC, les limites et les exonérations contenues dans la présente garantie respecteront la loi. Certains Etats ne permettent pas l'exonération ou la limite de dommages accidentels ou indirects. la déclaration ci-dessus pourrait donc ne pas s'appliquer à votre cas.

#### Exonération de garanties

Cette garantie contient l'entière garantie et remplace toutes les autres garanties, qu'elles soient explicites ou implicites (notamment toutes les garanties implicites de marchandise ou aptitude pour un usage particulier) et de toute autre obligation ou responsabilité de Digital Security Controls. Digital Security Controls n'assume et n'autorise aucune autre personne prétendant agir en son nom de modifier ou changer cette garantie, n'assume pour cela aucune autre garantie ou responsabilité concernant ce produit. Cette exonération de garanties et garantie restreinte sont gouvernées par les lois de la province de l'Ontario, Canada.

ATTENTION: Digital Security Controls recommande que la totalité du système soit testé régulièrement. Toutefois, même si vous faites des tests périodiques, il peut arriver que le fonctionnement du produit ne soit pas conforme aux spécifications en raison notamment, mais pas exclusivement, d'interventions criminelles ou de panne de courant

Réparations en dehors de la garantie

Digital Security Controls réparera à son choix ou remplacera en dehors de la garantie les produits renvoyés à son usine dans les conditions suivantes. Quiconque retourne des marchandises à Digital Security Controls doit obtenir au préalable un numéro d'autorisation. Digital Security Controls n'acceptera aucun envoi pour lequel une autorisation préalable n'aura pas été obtenue.

Les produits que Digital Security Controls juge être réparables seront réparés et renvoyés. Les frais prédéterminés par Digital Security Controls et sujets à une révision périodique, seront facturés pour chaque unité réparée.

Les produits que Digital Security Controls juge ne pas être réparables seront remplacés par le produit équivalent le plus proche disponible à ce moment. Le prix du marché en cours du produit de remplacement sera facturé pour chaque unité de remplacement.



# Émetteur-récepteur sans fil bidirectionnel HSM2HOST

## V1.0 Manuel d'installation





AVERTISSEMENT: Le présent manuel contient des informations relatives aux limitations concernant l'utilisation et les fonctionnalités du produit ainsi que les limitations de la responsabilité du fabricant. Lisez attentivement le manuel dans son intégralité.

## Especificaciones y funciones

- · Consumo de corriente: 60 mA
- Voltaje: Consume corriente del controlador de alarma PowerSeries Neo (10.8 VCC a 12.5 VCC)
- Frecuencia: 433MHz (HSM2HOST4), 868MHz (HSM2HOST8), 912-919MHz (HSM2HOST9<sup>UL</sup>)
- Zonas pueden recibir señales de hasta 128 zonas inalámbricas, más 16 teclados inalámbricos.
   También soporta hasta 32 llaves inalámbricas
- Supervisión ventana de supervisión programable
- puede ser cableada hasta 1000 pies /230 m desde el panel principal con alambre 22 AWG
- se conecta a Corbus
- · Compatibilidad: El HSM2HOST se usa con los paneles de alarma PowerSeries Neo
- Temperatura de operación: 0°C a +49°C (32-122°F)
- Humedad relativa: 93% sin condensación
- Protección contra manipulación integrada en la pared y en caja separadas

NOTA: Para Comercial ROBO (UL), la ventana de supervisión será fijada a 4 horas.

Para Residencial Fuego (UL/ULC), la ventana de supervisión será fijada a 200 segundos.

Para Residencial ROBO (UL/ULC), la ventana de supervisión será fijada a 24 horas. Para aplicaciones de Cuidado médico en el hogar UL, la ventana de supervisión será fijada a 24

deben usarse dispositivos aprobados por UL con sistemas homologados por UL/ULC.

horas Solo los modelos que operan en la banda de 912-919 MHz están homologados por UL/ULC. Solo

## Dispositivos inalámbricos compatibles

Consulte las hojas de instrucción de los dispositivos siguientes para más información. En la tabla siguiente y en este documento, x en el número de modelo representa la frecuencia de funcionamiento del dispositivo: 9 (912-919 MHz), 8 (868MHz), 4 (433MHz).

El HSM2HOSTx (x = 4/8/9) puede recibir señales de los dispositivos siguientes:

Controladores de alarma				
Controladores de alarma PowerSeries Neo	HS2128			
	HS2064			
	HS2032			
	HS2016			
Módulo	s			
Teclados inalámbricos	HS2LCDWFx			
	HS2LCDWFPx			
	HS2LCDWFPVx			
Dispositivos ina	lámbricos			
Detector de humo PG inalámbrico	PGx926 <sup>UL</sup>			
Detector de humo y calor PG inalámbrico	PGx916 <sup>UL</sup>			
Detector de CO PG inalámbrico	PGx913			
Detector de movimiento PIR PG inalámbrico	PGx904(P) <sup>UL</sup>			

PGx934(P) <sup>UL</sup>
PGx924 <sup>UL</sup>
PGx984(P)
PGx974(P) <sup>UL</sup>
PGx994 <sup>UL</sup>
PGx912
PGx935 <sup>UL</sup>
PGx985 <sup>UL</sup>
PGx905 <sup>UL</sup>
PGx939 <sup>UL</sup>
PGx929 <sup>UL</sup>
PGx938 <sup>UL</sup>
PGx949 <sup>UL</sup>
PGx901 <sup>UL</sup>
PGx911 <sup>UL</sup>
PGx920 <sup>UL</sup>
PGx975 <sup>UL</sup>
PGx945 <sup>UL</sup>

## Instrucciones de seguridad

- Este equipo deberá ser instalado por personal de servicio técnico (la persona de servicio se define
  como la persona que tiene el entrenamiento técnico y la experiencia necesarios apropiados para
  comprender los peligros a los cuales esa persona puede estar expuesta al realizar una tarea y que
  también puede tomar medidas para reducir al mínimo los riesgos para esa persona o para otras).
   Debe ser instalado y utilizado dentro de un entorno con contaminación de grado 2, como máximo,
  sobretensiones categoría II, solamente en lugares no peligrosos y en interiores.
- El instalador es responsable de dar instrucciones al usuario del sistema en relación con las medidas de seguridad eléctricas al usar un sistema que incluya este equipo y también en referencia a cada uno de los siguientes aspectos:
  - No intente reparar este producto. La apertura o remoción de las tapas puede exponer al usuario a tensiones peligrosas o a otros riesgos.
  - Cualquier reparación deberá ser realizada solamente por técnicos de servicio.
- Utilice solamente accesorios autorizados con este equipo.
  - Asegure el receptor a la estructura del edificio antes de aplicar alimentación al controlador de la alarma.

Use componentes de montaje adecuados para asegurar el receptor a la estructura del edificio (por ejemplo, anclajes plásticos o metálicos y tornillos). Solo dispositivos homologados por UL/ULC pueden usarse en instalaciones homologadas por UL/ULC.

HSM2HOST9 está homologado para Comercial Robo, Residencial Fuego, Residencial Robo y Cuidado médico en el hogar UL, Residencial Fuego y Residencial Robo ULC:

UL1610 Unidades de alarma de robo de Estación central

UL1023 Unidades de sistema de alarma de robo en el hogar

UL985 Unidades de sistema de advertencia de fuego en el hogar

UL1637 Equipo de señalización de cuidado médico en el hogar

ULC-S545-02 Unidades de control residenciales de sistema de advertencia de fuego

ORD-C1023-1974 Unidades de sistema de alarma de robo en el hogar

UL 609 Unidades y sistemas locales de alarma de robo

UL365 Unidades y sistemas de alarma de robo conectados con la estación de policía

## Introducción

El transmisor-receptor inalámbrico HSM2HOSTx bidireccional agrega capacidad inalámbrica a los controladores de alarma PowerSeries Neo, modelos HS2128, HS2064, HS2032 o HS2016. Este manual describe cómo instalar, programar y mantener el HSM2HOST.

#### Controles e indicadores

#### LED de estado

Los LED en la parte delantera del HSM2HOST proporcionan realimentación acerca de la instalación, la operación y la localización de averías de la unidad. La función de los LED es la siguiente:

LED rojo	Operación
Encendido del módulo:	Encendido constante durante la secuencia del encendido del módulo y después se apaga.
Actualización de Firmware:	Destellos lentos = actualización en curso Destellos rápidos = falla de actualización Destellos muy rápidos = actualización dañada, contacte con el representante
Condición de avería:	<ul> <li>Sin avería: 1 destello rápido cada 10 segundos.</li> <li>Si hay alguna avería, se produce una serie de destellos cada 2 segundos. Cada serie de destellos indica las averías de la manera siguiente:         <ul> <li>1 parpadeo: Módulo no asociado</li> <li>2 parpadeos: Pérdida de contacto con el módulo por más de 60 segundos</li> <li>3 parpadeos: Bajo voltaje en Corbus</li> <li>8 parpadeos: Interferencia de RF (condición de interferencia)</li> </ul> </li> </ul>
Confirmación del módulo:	Encendido constante durante el proceso de confirmación del módulo.
Prueba de colocación:	Encendido constante cuando la ubicación es mala. Apagado cuando la ubicación es buena.
LED verde	Operación
Prueba de colocación:	Encendido constante cuando la ubicación es adecuada. Apagado cuando la ubicación no es adecuada.  NOTA: Para sistemas homologados por UL/ULC, la señal debe ser "Fuerte". Vea Indicaciones de estado del dispositivo inalámbrico on page 53 para más detalles.

#### Manipulación

El HSM2HOST tiene protección contra manipulación integrada en la pared y en caja separadas. La protección contra manipulación en la caja está deshabilitada de fábrica en la versión NA (habilitada en la versión EU). La sección [804][510] opción 3 habilita o deshabilita la protección contra manipulación en la caja. Habilite o deshabilite la protección contra manipulación en la pared asegurando el soporte para manipulación en la pared del sello de rotura firmemente a la pared usando uno de los tornillos suministrados.

La protección contra manipulación en la caja se activa cuando la caja se abre y se restaura cuando la caja se cierra. La protección contra manipulación en la parede en la parte posterior de la unidad está presionada por la superficie de montaje cuando está instalada correctamente. Si se quita la unidad, la protección contra manipulación se activa. Asegúrese de que la superficie de montaje sea lisa y libre de obstrucciones que bloqueen el acceso a la parte posterior de la unidad. Los alambres eléctricos no deben pasar por encima o por debajo del módulo cuando esté montado. La protección contra manipulación integrada en la pared y en la caja debe instalarse y habilitarse para las aplicaciones Comerciales/Residenciales para Robo homologadas por UL/ULC.

## Configuración y cableado

#### Elija una ubicación de montaje

NOTA: Monte permanentemente el receptor HSM2HOST y los dispositivos inalámbricos DESPUÉS de probar la colocación de cada dispositivo (Montaje permanente en página 43). Encuentre un lugar que sea:

- seco.
- · dentro del rango de temperaturas de operación,
- en el centro de la colocación propuesta de todos los dispositivos inalámbricos,
- tan alto como sea posible. El rango se reduce si se monta por debajo del nivel del terreno,
- lejos de fuentes de interferencia, que incluyen: ruido eléctrico (computadoras, televisores, motores eléctricos, electrodomésticos, unidades de calefacción y de aire acondicionado), grandes objetos de metal como los conductos y la plomería de calefacción que pueden bloquear las ondas electromagnéticas.
- liso y libre de obstrucciones que bloqueen el acceso a la parte posterior de la unidad.


#### Conecte el HSM2HOST

CAUTION: Quite toda la alimentación (CA, CC., líneas telefónicas) del sistema mientras conecta los módulos con el Corbus.

- Con el panel de alarma apagado, conecte el HSM2HOST al Corbus de 4 hilos del panel de alarma según la Figura 1.
- Cuando el cableado esté completo, alimente el sistema de seguridad.

Figure 1: Corbus Cableado

Panel de control



#### Asocie el HSM2HOST

El HSM2HOST se debe asociar en el panel de alarma antes de que cualquier dispositivo inalámbrico pueda registrarse. Cuando el sistema de alarma se acciona por primera vez, puede asociarse el primer teclado o el HSM2HOST (si usa un teclado inalámbrico como primer teclado). Para esto:

- Una vez que el HSM2HOST está cableado al panel de alarma y se ha aplicado la alimentación, encienda un teclado inalámbrico.
- Presione cualquier botón en el teclado para asociarlo al HSM2HOST. El HSM2HOST se asocia automáticamente al panel de alarma.

Alternativamente, asocie el HSM2HOST al sistema en cualquier momento usando el procedimiento siguiente:

- Ingrese a la Programación del instalador sección [902][000] (Asociar automáticamente todos los módulos).
- 2. Cuando se le solicite, presione [\*] para asociar.

## Alternativamente,

- 1. Ingrese a la Programación del instalador sección [902][001] (Asociar módulos).
- Cuando se le solicite, ingrese el número de serie que se encuentra en la parte posterior del HSM2HOST. El módulo está asociado.

#### Elimine el HSM2HOST

Para eliminar el HSM2HOST del sistema:

- 1. Ingrese a la Programación del instalador sección [902][106] (Eliminar HSM2HOSTx).
- Presione [\*] para eliminar.

## Prueba de la ubicación del HSM2HOST para determinar si existe interferencia de RF

Con el panel de alarma encendido y el HSM2HOST asociado, ingrese a la sección [904] de la programación del instalador. Observe el estatus del LED rojo. Si el LED rojo está encendido, los niveles de interferencia son altos y se debe encontrar otro lugar para el montaje. Si el LED rojo está apagado, la interferencia es baja y la ubicación es buena.

NOTA: Para sistemas homologados por UL/ULC, la señal debe ser "Fuerte". Vea Indicaciones de estado del dispositivo inalámbrico en página 47 para más detalles.

## Montaje permanente

Cuando encuentre una ubicación adecuada, monte el HSM2HOST de la manera siguiente:

- 1. Pase los alambres del Corbus a través de los agujeros en la parte posterior del gabinete.
- 2. Monte el gabinete firmemente a la pared con los tres tornillos suministrados.

 Para habilitar la protección contra manipulación en la pared, asegure el soporte para manipulación en la pared del sello de rotura firmemente a la pared usando el tornillo suministrado




Figure 2: Montaje del HSM2HOST

## Configuración y programación del dispositivo inalámbrico

## [804][000] Asociar dispositivos inalámbricos

- 1. Ingrese a la Programación del instalador sección [804][000]:
- Cuando se le solicite, active el dispositivo (vea la hoja de instalación del dispositivo) a asociar inmediatamente o ingrese un número de serie del dispositivo. Haga esto último para pre-asociar dispositivos y después asociarlos en el sitio del cliente.
- El panel de alarma determina el tipo de dispositivo que es asociado y presenta las opciones de programación apropiadas.
- Use las teclas de desplazamiento o ingrese el número correspondiente para seleccionar una opción.
- Desplácese a través de las selecciones disponibles, ingrese un número o un texto según corresponda.
- Pulse [\*] para aceptar y moverse a la opción siguiente.
- Una vez que todas las opciones se han configurado, el sistema solicita asociar el dispositivo siguiente.
- Repita el proceso descrito anteriormente hasta que todos los dispositivos inalámbricos estén asociados.

## [804][001]-[716] Configuración de dispositivos inalámbricos

Para configurar los dispositivos inalámbricos:

 Ingrese a la Programación del instalador sección [804] y seleccione una de las subsecciones siguientes:

- 001-128 Configurar zonas inalámbricas
- 551-556 Configurar sirenas inalámbricas
- 601-632 Configurar llaves inalámbricas
- 701-716 Configurar teclados inalámbricos
- Seleccione un dispositivo para configurar usando las teclas de desplazarse o vaya directamente a un dispositivo específico ingresando una tecla de acceso directa.
- Utilice los botones de desplazamiento o ingrese una tecla de acceso directa para seleccionar una opción de configuración para el dispositivo. Vea las hojas del dispositivo para más detalles.
- Pulse [\*] para aceptar y moverse a la opción siguiente.
- Una vez que se configuran todas las opciones, el sistema regresa al menú de la configuración base.
   Repita el proceso descrito arriba para configurar otros dispositivos inalámbricos.

## [804][801] Interferencia RF detectada

Para configurar la interferencia de RF:

Ingrese a la Programación del instalador sección [804][801].

Seleccione una de las opciones siguientes desplazándose o ingresando la tecla de acceso directa:

- 00 Habilitado/Deshabilitado
- 01 UL 20/20-EE. UU.
- 02 EN 30/60-Europa
- 03 Clase 6 30/60-Británica
- 2. Pulse [\*] para aceptar la selección.
- 3. Pulse [#] para salir de la sección.

## [804][802] Ventana de supervisión inalámbrica

Para instalaciones EN, debe seleccionar 1 hora o 2 horas. Cuando se utiliza la opción 06, que configura el sistema para generar condiciones de avería después de que un dispositivo se haya detectado como ausente por 24 horas, los detectores de humo generan una condición de avería después de un máximo de 18 horas en que la opción conmutable de la supervisión de 200 seg. está deshabilitada.

Para programar la ventana de supervisión inalámbrica:

- 1. Îngrese a la Programación del instalador sección [804][802].
- Seleccione una de las opciones siguientes desplazándose o ingresando la tecla de acceso directa:
   00 Habilitado/Deshabilitado
  - 01 Después de 1 hora
  - 02 Después de 2 horas
  - 03 Después de 4 horas
  - 04 Después de 8 horas
  - 05 Después de 12 horas
  - 06 Después de 24 horas
- Pulse [\*] para aceptar la selección.
   Pulse [#] para salir de la sección.

NOTA: Para instalaciones Residencial Robo UL (UL1023), Cuidado médico en el hogar (UL1637), Residencial Robo ULC (ULC/ORD-C1023), la ventana máxima de supervisión será fijada a 24 horas.

Para instalaciones Residencial Fuego UL (UL985), la ventana máxima de supervisión se fija a 200 seg.

Para Comercial Robo UL (UL1610/UL365) y Residencial Fuego ULC (ULC-S545), la ventana máxima de supervisión será fijada a 4 horas.

## [804][810] Opcións inalámbrica

Para programar las opciones inalámbricas:

- 1. Ingrese a la Programación del instalador sección [804][810].
- Seleccione una de las opciones siguientes desplazándose o ingresando la tecla de acceso directa:
- 01 Interferencia de RF
- 02 Supervisión inalámbrica/ Alarma de interferencia de RF
- 03 Manipulación de inalámbrica
- 04 Supervisión de Fuego
- Pulse [\*] para aceptar la selección.
- Pulse [#] para salir de la sección.

## [804][841] Cámaras Movimien

Para programar las opciones inalámbricas:

Ingrese a la Programación del instalador sección [804][841].
 Seleccione una de las opciones siguientes desplazándose o ingresando la tecla de acceso directa:

001	Verificación visual	Activado: Las alarmas activan captura de la imagen de las cámaras PIR Desactivado: Las alarmas no activan captura de la imagen de las cámaras PIR
002	Ver ventana de tiempo	01 Alarma + 5 minutos 02 Alarma + 15 minutes 03 Alarma + 1 hora
003	Ver otras alarmas	01 Fuego habilitada/deshabilitada 02 Coacción habilitada/deshabilitada 03 Médica habilitada/deshabilitada 04 Pánico habilitada/deshabilitada

## [804][901]-[905] Eliminar dispositivos inalámbricos

Para eliminar los dispositivos inalámbricos:

- Ingrese a la Programación del instalador sección [804] y seleccione una de las subsecciones siguientes:
  - 901 Eliminar dispositivos de zona inalámbrica
  - 902 Eliminar llave inalámbrica
  - 903 Eliminar sirenas
  - 904 Eliminar repetidor
  - 904 Eliminar teclado
- Seleccione un dispositivo a eliminar usando las teclas de desplazarse o vaya directamente a un dispositivo específico ingresando una tecla de acceso directa.
- Pulse [\*] para eliminar o [#] para salir.

## [804][921]-[925] Reemplazar dispositivos inalámbricos

Para reemplazar un dispositivo inalámbrico:

- Ingrese a la Programación del instalador sección [804] y seleccione una de las subsecciones siguientes:
  - 921 Reemplazar dispositivos de zona inalámbrica
  - 922 Reemplazar llaves inalámbricas
  - 923 Reemplazar sirenas
  - 924 Reemplazar repetidor
  - 925 Reemplazar teclado
- 2. Pulse [\*] para seleccionar una subsección. Se muestra el primer dispositivo disponible.
- Seleccione un dispositivo para reemplazar usando las teclas de desplazarse o vaya directamente a un dispositivo específico ingresando una tecla de acceso directa.
  - Pulse [\*]. Cuando se le solicite, active el dispositivo (asociación completa) o ingrese el ID del dispositivo (preasociación). Se visualiza un mensaje que confirma la asociación.

## [804][990][001 - 005] Mostrar todos los dispositivos

Utilice esta sección para revisar los dispositivos inalámbricos asociados en el sistema y para ver los números de serie asociados con cada dispositivo.

Para revisar la información del dispositivo inalámbrico:

- Ingrese a la Programación del instalador sección [804][990] y seleccione una se las subsecciones siguientes:
- [001] todas las zonas
- [002] repetidores
- [003] sirenas
- [004] llaves inalámbricas
- [005] teclado
- Pulse [\*] para seleccionar un tipo de dispositivo inalámbrico. Se muestra el primer dispositivo disponible.
- Use las teclas de desplazamiento para ver los dispositivos asociados.

NOTA: Esta opción no está totalmente soportada por los teclados LED y de ICONOS.

## [804][999] Restaurar a valores de fábrica

La selección de esta opción restaura la programación del módulo a la configuración de fábrica.

## [904] Prueba de colocación de dispositivos inalámbricos

- Los modos de prueba siguientes están disponibles:001-128 Probar las zonas inalámbricas
- 520 Probar todos los repetidores
- 550 Probar todas las sirenas
- 600 Probar todas las llaves inalámbricas
- 700 Probar todos los teclados

Se proporcionan dos resultados de la prueba:

- 24 horas: Resultados promedio de la prueba de la potencia de la señal durante un período de 24 horas.
- Ahora: Resultados del estatus de la señal de la prueba actual.

Durante la prueba, los LED Listo y Armado destellan para indicar que se están recibiendo los datos. Un LED de avería que destella indica interferencia de RF. Pueden visualizarse los siguientes indicadores de estado:

Table 1: Indicaciones de estado del dispositivo inalámbrico

LCD	Iconos*	LED+	Estado	Repetidor [905]
Fuerte	1	9	Potencia de la señal fuerte	Repetidor 1
Bueno	2	10	Buena potencia de señal	Repetidor 2
Baja	3	11	Potencia de la señal baja	Repetidor 3
Unidireccional	4	12	El dispositivo solo está funcionando en modo unidireccional. El panel de alarma no puede configurar o controlar el dispositivo	Repetidor 4
Sin prueba	5	13	Si no se realizó ninguna prueba, se visualiza como el resultado de Ahora.	Repetidor 5
Ninguna		14	Siempre visualizado como el resultado de 24 horas al probar llaves inalámbricas.	Repetidor 6

<sup>\*</sup>Para los teclados de iconos, el dígito 1 indica resultados de la prueba de 24 horas; el dígito 2 indica los resultados de la prueba Ahora.

hear la preceda Ahora.

Hear los teclados LED, el primer dígito indica resultados de 24 horas; el segundo dígito indica los resultados de la prueba Ahora.

## Hojas de trabajo de programación

Esta sección se proporciona como una referencia para registrar ajustes personalizados.

## [000] Etiquetas de módulo

[801]	Etiquetas de teclado (1	x 14 caracteres)
	001:	009:
	002:	010:
	003:	011:
	004:	012:
	005:	013:
	006:	014:
	007:	015:
	008:	016:
[802]	Etiquetas de expansor	le zona (1 x 14 caracteres)
	001:	009:
	002:	010:
	003:	011:
	004:	012:
	005:	013:
	006:	014:
	007:	015:
	008:	016:
[803]		le salida (1 x 14 caracteres)
	001:	009:
	002:	010:
	003:	011:
	004:	012:
	005:	013:
	006:	014:
	007:	015:
	008:	016:

[806]	Etiqueta HSM2HOST (1 x 14 caracteres)						
	01:						
[809]	Etiqueta de fuente de alimentación de HSM2300 (1 x 14 caracteres)						
	01:						
	02:						
	03:						
	04:						
[810]	Etiqueta de salida de alta	a corriente HSM2204 4 (1 x 14 caracteres)					
	01:						
	02:						
	03:						
	04:						
[820]	Etiqueta de sirena (1 x 1-						
	01:	09:					
	02:	10:					
	03:	11:					
	04:	12:					
	05:	13:					
	06:	14:					
	07:	15:					
	08:	16:					
[821]	Etiqueta de repetidor (1	x 14 caracteres)					
	01:						
	02:						
	03:						
	04:						
	05:						
	06:						
	07:						
	08:						

## [804] Programación inalámbrica

[804][000] Asociación de dispositivo inalámbrico - Zonas (copie la hoja según sea necesario)

Zona	Etiqueta	Atributo	Tipo de zona	Partición

## [804][000] Asociación de dispositivo inalámbrico - Llaves inalámbricas

WLS#	Partición #	Asignación de usuario	WLS#	Partición #	Asignación de usuario
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

## [804][000] Asociación de dispositivo inalámbrico - Sirenas inalámbricas

Sirena WLS#	Partición #	Etiqueta de sirena	Sirena WLS#	Partición #	Etiqueta de sirena
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

## [804][000] Asociación de dispositivo inalámbrico – Teclados inalámbricos

Teclado WLS#	Asignación de teclado	Etiqueta de teclado		eclado WLS #	Asignación de teclado	Etiqueta de teclado
1			9			
2			10	0		
3			1	1		
4			12	2		
5			1.	3		
6			14	4		
7			1:	5		
8			10	6		

## [804][000] Asociación de dispositivo inalámbrico - Repetidores inalámbricos

Repetidor #	Etiqueta de repetidor
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

#### Advertencia Por favor, lea cuidadosamente

#### Nota para los instaladores

Esta advertencia contiene informaciones vitales. Como el único individuo en contacto con los usuarios del sistema, es de su responsabilidad llamar la atención de los usuarios del sistema para cada ítem de esta advertencia.

#### Fallas del Sistema

Este sistema fue cuidadosamente proyectado para que sea el más efectivo posible. Hay circumstancias, sin embargo, involucrando incendios, robos y otros tipos de emergencias en las cuales el podrá no summistar protección. Cualquier sistema de alarma de cualquier tipo puede ser comprometido deliberadamente o podrá no operar como esperado por una variedad de razones. Altegnas, pero no todas estas razones pueden ser:

#### İnstalación inadecuada

Un sistema de seguridad debe ser instalado adecuadamente para suministrar una protección adecuada. Cada instalación debe ser evaluada por un profesional de seguridad para garantizar que todos los puntos y áreas de acceso sean cubiertos. Trabas y cerradurlas en ventanas y puertas deben ser protegidas y operar como pretendio. Ventanas puertas, paredes, techos y otros materiales de la construcción deben tener resistencia y construcción sufficientes para proporcionar el med de protección esperado. Una reevaluación debe ser realizada durante y después de cualquier actividad relacionada a cualquier cambio relacionado a la construcción. Una evaluación realizada por el Cuerno de Bomberos y/o Polícia es altimente recomendada si estos servicions estuvieren disponibles.

#### Conocimiento criminal

Este sistema contiene características de seguridad comprobadamente eficaces en el momento de la fabricación. Es posible que personas con intenciones criminales desarrollen técnicias que pueden reducir la eficacia de este características. Es importante que el sistema de seguridad sea revisado periódicamente para asegurar que estas características continien efectivas y que sean actualizadas o sustituidas si fuere constatado que no suministren la protección esperás y que sean actualizadas o sustituidas si fuere constatado que no suministren la protección esperás.

#### Acceso por intrusos

Los intrusos pueden acceder a través de un ponto de acceso no protegido, contornando un dispositivo de detección, evitar la detección moviéndose a través de un área de cobertura insuficiente, desconectar un dispositivo de advertencia, o interferir o impedir la operación adecuada del sistema.

#### · Falla en el suministro de energía

Unidades de control, detectores de intrusión, detectores de humo y diversos otros dispositivos de seguridad exigen una fiente de afimentación adecuada para una operación correcta. Si un dispositivo opera con hateria, hay la posibilidad de que las batterias lleguen a fillal. Anú que las batterias no presenten fallas, elsa deben ser caragades en buenas su condiciones y instaladas correctamente. Si un dispositivo opera solamente con la energia CA, cualquier interrupción, aun que ributado, hará este dispositivo imperante mientras no recishe energia, la linterrupciones en els suministro de energia de cualquier dimenente accompliadam por trafusciones entresión que pueden dantar equipos electrónicos como, por ejemplo, un sistema de seguridad. Despois de una interrupción en el suministro de energia, conduzea immediatamente una prueba completa del sistema una asecurar que el sistema opera accertar que el esterno ocera como reredendido.

#### · Falla de baterías substituibles

Los transmisores inalámbricos de este sistema fueron proyectados para proporcionar una larga vida útil de la batería cuando son utilizados bajo condiciones normales. La vida útil esperada de la batería varia en función de su toso de su tipo y del ambiente en que de dispositivo es utilizado. Las condiciones ambientales como, por ejemplo, alta humeridada, temperaturas also o bajas, o fluctuciones esignificativos de temperatura pueden reducir la valda disti esperada de la batería. Aun cada dispositivo de transmissión tenga un monitor de batería con poca carga que identifica cuando las baterías necesitan ser substituídas, este monitor podrá no operar como esperado. Pruebas y mantenimiento regulares mantenária el sistema en buenas condiciones operacionales.

#### Comprometimiento de los Dispositivos (Inalámbricos) de Radiofrecuencia

Las señales pueden no alcanzar el receptor bajo todas las circunstancias que podrían incluir objetos metálicos colocados sobre o próximo al trayecto de las ondas de radio u obstáculos deliberados u otra interferencia inadvertida de otras señales de radio.

#### Usuarios del sistema

Un usuario puede no ser capaz de operar un selector de pánico o emergencia, posiblemente debido a la incapacidad física permanente o temporaria, imposibilidad de lograr el dispositivo a tiempo, o debido a una no familiandid con la operación correcta. Es importante que todos los usuarios del sistema sean entrenados en lo que se relaciona a una operación correcta de sistema de alamama.

#### Detectores de humo

Dectores de humo que integran este sistema pueden no alertar adecuadamente los ocupantes de un lugar bajo la condición de inegran factores acrossos. Los dectores de humo pueden haber sobo inadecuadamente instalados o posicionados. El humo queden haber sobe inadecuadamente instalados o posicionados. El humo queden haber sobe inadecuadamente instalados o posicionados. El humo queden haber sobe humo, comp, nor perior pipo, cuando el fuego estuviere presente en una chimenca, paredes o lejados o en el lado de afuera de puertas cerradas. Los detectores de humo pueden no detectar humo de incendios ocurriendos ocurrien

Cada incendio es diferente en carniciad de humo producido y velocidad de la querna. Detectores de humo no pueden detectar todos los tipos de llamas con la misma eficiencia. Detectores de humo pueden no emitir advertencia en tiengen pábil de incendios esuados por ausensica de cuidados o peligros de seguridanco, nor ej ciemplo, el forfunar en la cama, explosiones, violentas, escape de gas, almacenamiento inadecuado de materiales inflamables, circuitos eléctricos sobrecargados, niños jugando con fisóforos o incendio intencional.

Aun que el detector de humo opere como pretendido, pueden haber circunstancias en que sea insuficiente alertar sobre el estado de emergencia para permitir que todos los ocupantes salgan en tiempo hábil para evitar heridas o hasta la muerte.

#### Detectores de movimiento

Detectores de movimiento sólo pueden detectar movimiento dentro de las áreas designadas conforme indicado e sus respectivas instrucciones de instalación. Ellos no pueden distinguir entre intrusos y ocupantes autorizados. Detectores de movimiento no summistran protección en área volumérica. Ellos tienen múltiples haces de detección y movimiento puede ser detectado solumente en áreas desobstruidas soubiertas por estos haces. Ellos no pueden detectar movimiento que cuer artist de paredes, techos, piso, puertas cerradas, divisorias de vidrio, puertas o ventanas de vidrio. Cualquier tipo de sabotaje ya sea intencional o no intencional como, por ejemplo, emmascando, pintura o aplicación de spray de cualquier artiral en las lentes, espeços, ventanas o calquier or fra parte del sistema de detección impedirá o periar so operación adequada.

Detectores de movimiento infrarrojos pasivos operan detectando alteraciones en la temperatura. Sin embrago, su eficacia puede ser reducida cuando la temperatura ambiente se eleva próximo a arriba de la temperatura de cuerpo es inbubiere fienteis intencionales o no intencionales de calentamiento en ocerca del área de detección. Algunas de estas fientes spueden ser calentadores, adiadores, homos, parrillas, fogonos, luz solar, ventilaciones de vapor, rayos y otros factores.

## Dispositivos de advertencia

Dispositivos de advertencia como, por ejemplo, sirenas, campanalis o luces estroboscópicas puedem no advertir personas o desportar personas que duermen si hubrer uma parcel o porta interfirendo. Si dispositivos de advertencia saen posicionados en un nivel diferente de la residencia o de la instalación, será menos probable que los conquantes sean alertados o despertados. Dispositivos de advertencia audifiles pueden recibir interferencia de otras fuentes de nuido como, por ejemplo, aparatos esteros, radios, elevisores, aparatos de aria conodicionado, otros aparatos o tráfico intenso. Dispositivos de advertencia audifiles, aun generan sonidos muy allos, pueden no ser escuchados por una persona con deficiencia audifiva.

#### Líneas telefónicas

Si lineas telefónicas fueren utilizadas para transmitir alarmas, ellas podrán estar fuera de servicio u ocupadas durante determinados períodos de tiempo. De la misma forma un intruso puede cortar la línea telefónica o anular su operación por medios más sofisticados que pueden ser de dificil detección.

#### · Tiempo insuficiente

Podrán ocurrir circunstancias en que el sistema opere como pretendido, aun que los ocupantes no estén protegidos contra la emergencia debido a su inhabilidad de responder a las advertencias en tiempo habil. Si el sistema estuviere monitoreado, la respuesta podrá no ocurrir en tiempo para proteger los ocupantes o sus pertenencias.

#### Falla de componentes

Aun todos los esfuerzos hayan sido emprendidos para hacer este sistema tan confiable cuanto sea posible, el sistema podrá no funcionar como pretendido debido al defecto de un componente

#### Pruebas inadecuadas

La mayoría de los problemas que impiden que un sistema de alarma opere como pretendido puede ser detectada a través de pruebas y mantenimiento regulares. El sistema como un todo debe ser probado semanalmente e inmediatamente después de una invasión, una tentativa de invasión, un incendio, tempestad, terremoto, un accidente o cualquier tipo un do doce el producto antimatamente después de una masson, una carriado en producto entre el minediamente después de una masson, una carriado en la construcción dentro o fuera de las instalaciones. Las pruebas deberán incluir todos los dispositivos de defección, teclados, consolas, dispositivos de indicado en la construcción dentro o fuera de las instalaciones. Las pruebas deberán incluir todos los dispositivos de indicados. de alarma y cualesquier otros dispositivos operativos que hagan parte del sistema.

#### Seguridad v seguro

Independientemente de sus capacidades, un sistema de alarma no es un sustituto del seguro de la propiedad o de vidas. Un sistema de alarma también no es un sustituto para que propietarios, inquilinos u otros ocupantes actúen de forma prudente para prevenir o minimizar los efectos prejudiciales de una situación de emergencia.

#### IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE: el Software DSC comprado con o sin Productos y

Componentes tiene marca registrada y es adquirido bajo los siguientes términos de licencia:

Este Acuerdo de Licencia de Usuario Final (End-User License Agreement — "EULA") es un acuerdo legal entre Usted (la compañía, individuo o entidad que ha adquirido el Software y cualquier Hardware relacionado) y Digital Security Controls, una división de Tyco Safety Products Canada Ltd. ("DSC"), el fabricante de los sistemas de seguridad integrados y programador del software y de todos los productos o componentes relacionados ("HARDWARE") que usted ha adquirido.
Si el producto de software DSC ("PRODUCTO DE SOFTWARE" o "SOFTWARE") necesita estar acompañado de HARDWARE y NO está acompañado de nuevo HARD-

WARE, usted no puede usar, copiar o instalar el PRODUCTO DE SOFTWARE. El PRODUCTO DE SOFTWARE incluye software y puede incluir medios asociados, materiales impresos y documentación "en línea" o electrónica.

Cualquier software provisto con el PRODUCTO DE SOFTWARE que esté asociado a un acuerdo de licencia de usuario final separado es licenciado a Usted bajo los términos de ese acuerdo de licencia.

Al instalar, copiar, realizar la descarea, almacenar, acceder o, de otro modo, usar el PRODUCTO DE SOFTWARE. Usted se somete incondicionalmente a los límites de los términos de este EULA, incluso si este EULA es una modificación de cualquier acuerdo o contrato previo. Si no está de acuerdo con los términos de este EULA, DSC no podrá licenciarle el PRODUCTO DE SOFTWARE y Usted no tendrá el derecho de usarlo. LICENCIA DE PRODUCTO DE SOFTWARE

El PRODUCTO DE SOFTWARE está protegido por leyes de derecho de autor y acuerdos de derecho de autor, así como otros tratados y leyes de propiedad intelectual. El PRODUCTO DE SOFTWARE es licenciado, no vendido.

CONCESIÓN DE LICENCIA. Este EULA le concede los siguientes derechos:

(a) Instalación y uso del software - Para cada licencia que Usted adquiere, Usted puede instalar tan sólo una copia del PRODUCTO DE SOFTWARE

(b) Almacenamiento/Uso en red - El PRODUCTO DE SOFTWARE no puede ser instalado, accedido, mostrado, ejecutado, compartido o usado al mismo tiempo desde diferentes ordenadores, incluyendo una estación de trabajo, terminal u otro dispositivo electrónico ("Dispositivo"). En otras palabras, si Usted tiene varias estaciones de trabajo, Usted tendrá que adquirir una licencia para cada estación de trabajo donde usará el SOFTWARE.

(c) Copia de seguridad – Usted puede tener copias de seguridad del PRODUCTO DE SOFTWARE, pero sólo puede tener una copia por licencia instalada en un momento determinado. Usted puede usar la copia de seguridad solamente para propósitos de archivo. Excepto del modo en que está expresamente previsto en este EULA, Usted no puede hacer copias del PRODUCTO DE SOFTWARE de otro modo, incluyendo los materiales impresos que acompañan al SOFTWARE

2. DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES (a) Limitaciones en Ingeniería Reversa. Descompilación y Desmontado - Usted no puede realizar ingeniería reversa, descompilar o desmontar el PRODUCTO DE SOFT-

WARE, excepto y solamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable, no obstante esta limitación. Usted no puede realizar cambios ni modificaciones al Software, sin el permiso escrito de un oficial de DSC. Usted no puede eliminar avisos de propiedad, marcas o etiquetas del Producto de Software. Usted debería instituir medidas razonables que aseguren el cumplimiento de los términos y condiciones de este EULA (b) Separación de los Componentes - El PRODUCTO DE SOFTWARE se licencía como un producto único. Sus partes componentes no pueden ser separadas para el uso en

más de una unidad de HARDWARE (c) Producto ÚNICO INTEGRADO - Si usted adquirió este SOFTWARE con HARDWARE, entonces el PRODUCTO DE SOFTWARE está licenciado con el HARDWARE

como un producto único integrado. En este caso, el PRODUCTO DE SOFTWARE puede ser usado solamente con el HARDWARE, tal y como se establece más adelante en este EULA. (d) Alquiler — Usted no puede alquilar, prestar o arrendar el PRODUCTO DE SOFTWARE. No puede disponibilizarlo a terceros ni colgarlo en un servidor o una página web.

(e) Transferencia de Producto de Software — Usted puede transferir todos sus derechos bajo este EULA sólo como parte de una venta permanente o transferencia del HARD-WARE, desde que Usted no retenga copias y transfiera todo el PRODUCTO DE SOFTWARE (incluyendo todas las partes componentes, los materiales impresos y mediáticos

y cualquier actualización y este EULA) y desde que el receptor esté conforme con los términos de este EULA. Si el PRODUCTO DE SOFTWARE es una actualización, cualquier transferencia debe incluir también todas las versiones previas del PRODUCTO DE SOFTWARE.

(f) Término - Sin prejuicio de cualesquiera otros derechos, DSC puede terminar este EULA si Usted negligencia el cumplimiento de los términos y condiciones de este EULA.

En tal caso, usted debe destruir todas las copias del PRODUCTO DE SOFTWARE y todas sus partes componentes.

Ent at case, used cace command totals as copias de PRODUCTO DE 50°F WARE y loads as lea gates components.

[6] Marcias registradas – Este EULA no le concede mingin deverbo concetado con miguna de las marcas registradas de DSC o de sus proveedores.

3. DERECHOS DE AUTOR – Todos los derechos de título y propiedad intelectual en este y relativos a este PRODUCTO DE SOFTWARE (incluyendo, pero no limitándose a todos las imaginares, fotografías y esteros incorporados al PRODUCTO DE SOFTWARE), los materiales impresos que acompañan, y todos las copias del PRODUCTO DE SOFTWARE), los materiales impresos que acompañan, y todos las copias del PRODUCTO DE SOFTWARE, son propiedad de DSC o de sus proveedores. Usted no puede copiar los materiales impresos que acompañan al PRODÚCTO DE SOFTWARE. Todos los títulos y derechos de propiedad intelectual en y relativos al contenido que pueden ser accedidos a través del uso del PRODÚCTO DE SOFTWARE son de propiedad de su respectivo propietario de contenido y pueden estar protegidos por derechos de autor u otros tratados y leyes de propiedad intelectual. Este EULA no le concede ningún derecho de usar tal

contenido. Todos los derechos no expresamente concedidos por este EULA están reservados a DSC y sus proveedores. 4. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN - Usted se compromete a no exportar o reexportar el PRODUCTO DE SOFTWARE a ningún país, persona o entidad sujeta a las restricciones de exportación de Canadá.

5. ELECCIÓN DE LEY - Este Acuerdo de Acuerdo de Licencia de Software se rige por las leves de la Provincia de Ontario. Canadá

6. ARBITRAJE - Todas las disputas que surjan con relación a este Acuerdo estarán determinadas por medio del arbitraje final y vinculante, de acuerdo con el Arbitration Act, y las partes acuerdan someterse a la decisión del árbitro. El lugar de arbitraje será Toronto, Canadá, y la lengua de arbitraje será el inglés. 7 GARANTÍA LIMITADA

(a) SIN GARANTÍA -DSC PROVEE EL SOFTWARE "TAL COMO ES". SIN GARANTÍA. DSC NO GARANTIZA OUE EL SOFTWARE SATISFARÁ SUS NECESI-DADES O QUE TAL OPERACIÓN DEL SOFTWARE SERÁ ININTERRUPTA O LIBRE DE ERRORES.

(b) CAMBIÓS EN EL ENTORNO OPERATIVO - DSC no se responsabilizará de problemas causados por cambios en las características operativas del HARDWARE, o de problemas en la interacción del PRODUCTO DE SOFTWARE con SOFTWARE que no sea de DSC o con PRODUCTOS DE HARDWARE

(c) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. CUOTA DE RIESGO DE LA GARANTÍA - EN CUALOUIER CASO. SI ALGUNA LEY IMPLICA GARANTÍAS O CÓNDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE LICENCIA. TODA LA RESPONSABILIDAD DE DSC BAJO CUALOUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA SE LIMITARÁ A LA MAYOR CANTIDAD YA PAGADA POR USTED PARA LICENCIAR EL PRODUCTO DE SOFTWARE Y CINCO DÓLARES CANADIENSES (CAD\$5.00), DEBIDO A QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO ACEPTAN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABIL-IDAD PARA DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, LAS LIMITACIONES CITADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED. (d) EXENCIÓN DE LAS GARANTÍAS - ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA COMPLETA Y ES VÁLIDA, EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA

GARANTÍA, YA EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO) Y DE TODAS LAS OBLÍGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE DSC. DSC NO CONCEDE OTRAS GARANTÍAS. DSC TAM- POCO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE PRETENDA ACTUAR EN SU NOMBRE PARA MODIFICAR O CAMBIAR ESTA GARANTÍA NI PARA ASUMIR PARA ELLA NINGUNA OTRA GARANTÍA O RESPONSABILIDAD RELATIVA A ESTE PRODUCTO DE SOFTWARE.

GARANIIA NI PARA ASUMIR PARA ELLA NINGUNA OIRA GARANTIA O RESPONSABILIDAD RELATIVA A ESTE PRODUCTO DE SOFTWARE.

(6) REPARACIÓN EXCLUSIVA Y LIMITACIÓN DE GARANTIA - BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DOS SERÁ RESPONSABILDAD E CUALQUIER DANO
ESPECIAL, IMPREVISTO O CONSECUENTE O DANOS INDIRECTOS BASADOS EN INFRACCIÓN DE LA GARANTIA, INFRACCIÓN DEL
CONTRATO,
NEGLIGENCIA, RESPONSABILDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL TALES DAÑOS INCLUYEN, PERO NOS ELIMITAN, A PÉRDIA
DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE O CUALQUIER FORDA SOCIADO, COSTE DE CAPITAL, COSTE DE SUSTITUCIÓN DE
RENEPIZAZO DE DEUIPO. INSTALACIONES O SERVICIOS DONN TIME TIEMPO DEL COMPRADOR REVINDÍCACIONE DE TERCEROS. NICLUY-

ADVERTENCIA: DSC recomienda que se pruebe todo el sistema completamente de modo regular. Sin embargo, a pesar de las pruebas frecuentes, y debido a ellas, pero no limitado a las mismas, intento criminal de forzarlo o interrupción eléctrica, es posible que este PRODUCTO DE SOFTWARE falle con relación al desempeño esperado.

#### Garantía Limitada

ENDO CLIENTES, Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Digital Security Controls garantiza al comprador original que por un periodo de doce meses desde la fecha de compra, el producto está libre de defectos en materiales y hechara en uso mornal. Durante el periodo de la garantia, logital Security Controls, decide só no, reparant o reemplicaria cualquier producto de la garantia, logital Security Controls, decide só no, reparant o reemplicaria cualquier producto de logital de de mornal de producto a su fibrica, sin costo por labor y materiales. Cualquier repuesto o pieza reparada está garantizada por el resto de la garantia original o noventa (90) disas, cualquiera de las dos opciones de mayor tempo. El propositano original debe notificar parantiamiente a Digital Security Controls por secretique da just advante de material o hecharda al aviso escrito debe ser rechibido en todo evento antes de la expansición del periodo de la garantia. No hay absolutamente ningún tipo de garantia sobre software y todos los productos de software sos venedidos como una licencia de usoaren sobre o venedidos como una licencia de usoaren sobre o venedidos como una licencia de usoaren bela circularia de la companida efectoria, intalisación, operación y manterimiento de cualquier producto occupando a DSC. La garantia de los productos como de mornal de la companida efectoria, intalisación, operación y manterimiento de cualquier producto corregado a DSC. La garantia de los productos cue de mornal de la movento de la entrega. En tules casos, DSC puede reemplazativo o asvectinista con considerado a producto de DSC. Carantia Internacional

La garantía para los clientes internacionales es la misma que para cualquier cliente de Canadá y los Estados Unidos, con la excepción que Digital Security Controls no será responsable por cualquier costo aduanero, impuestos o VAT que puedan ser aplicados.

#### responsable por cualquier costo ac Procedimiento de la Garantía

Para obtener el servicio con esta garantía, por favor devuelva elfos) artículo(s) en cuestión, al punto de compra. Todos los distribuidores autorizados tienen un programa de garantía. Cualquiera que devuelva los artículos a Digital Security Controls, debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls, no aceptará ningún cargamento de devolución sin que haya obtenido primero el número de autorización.

Esta garantía se aplica solamente a defectos en partes y en hechura concerniente al uso normal. Esta no cubre:

- daños incurridos en el manejo de envio o cargamento;
   daños causados por desastres tales como incendio, inundación, vientos, terremotos o ravos eléctricos;
- daños debido a causas más allá del control de Digital Security Controls, tales como excesivo voltaje, choque mecánico o daño nor agua:
- daños causados por acoplamientos no autorizados, alteraciones, modificaciones u objetos extraños.
- daños causados por periféricos (a menos que los periféricos fueron suministrados por DSC);
- defectos causados por falla en al suministro un ambiente apropiado para la instalación de los productos;
- daños causados por el uso de productos, para propósitos diferentes, para los cuales fueron designados;
- da
   ño por mantenimiento no apropiado;
- daño ocasionado por otros abusos, mal manejo o una aplicación no apropiada de los productos.

#### Items no cubiertos por la Garantía

Además de los items que cancelan la Garantía, los siguientes items no estin cubiertos por la Garantía. (i) costo de flete hasta el centro de reparación, (iii) los productos que los esin identificados con la cispita de forodacto do DEO y su nimero de de tien cimilio los productos que layan sado desensibilidados roprandos de manera tal que afecten adversamente el funcionamiento o no permitan la adecuada inspección o pruebas para verificar cualquier reclamo de garantía. Las tapietas o chejendas de develuelas para su enemplatos (apie a garantía, seria naverdiados o recentificados a opcien de DEC. Cas productos na cubientos por la presenta garantía, o de otra namera fisica develuelas para su exemplatos (apie a garantía, seria naverdiados o recentificados a opcien de DEC. Cas productos na cubientos por la presenta garantía, o de otra namera fisica develuelas para su exemplatos (apie a garantía, seria naverdiados o recentificados es opcien de DEC. Cas productos na cubientos por la presenta garantía, de otra namera fisica de cubiente de construir de

de la garantía debido al transcurso del tiempo, mal uso o daño, serán evaluados y se proveerá una estimación para la reparación. No se realizará ningún trabajo de reparación hasta que una orden de compra válida enviada por el Cliente sea recibida y un número de Autorización de Mercadería Devuelta (RMA) sea emitido por el Servicio al Cliente de DSC.

La responsibilidad de Digital Security Controls, en la filla para reparar el producto bajo esta garantía después de un número razonable de intentos será limitada a un reempiazo del producto, como el remedio exclusivo para el rompimiento de la garantía. Riso inquisua circumstancia Digital Security, debe ser responsible por cual-quier daño especial, incidental o consiguiente basadó en el rompimiento de la garantía, rompimiento de contrato, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier dria teoria legal. Tales daños debem incluta; prom o ser limitados a pertidad es gamancias, perdida de productos o cualquier equipo asociado, docto capital, costo de substitutos o reemplazo de equupo, facilidades o servicios, tiempo de inactividad, tiempo del comprador, los reclamos de teoreras partes, incluyendo clientes, y perquicio a la propiedad. Las eleges de algunia prinsideciones in mitanti no no permitten la remuncia de daños consecuentes, si las les les yese de dalquia prinsidecionos na quiendo por cualquier reclamos por o en contra de DSC, las limitaciones y remuncias aquí contenidas serán las de mayor alcance permitidas por la ley. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en la canado porde nos es a princibal e a loca mentre de contra de la principa de la contra de mentre de daños incidentales o consecuentes, en la canado porde nos es a princibal e a loca mentre de contra de la contra de mentre de la datos incidentales o consecuentes, en la canado porde nos es a princibal e a loca de la contra de

Esta garantia continen la garantia total y debe prevalecer sobre cualquiera otra garantia y totals las otras garantias, ya sea expresada o implicada (incluyendo totals las garantias implicadas en la mercancia o fijada para un proposios en particular) Y todas las otras obligaciones or esponsabilidades por parte de Digital Security, Controlo Bigital Security, Controlo Big

Esta renuncia de garantía y garantía limitada son regidas por el gobierno y las leyes de la provincia de Ontario, Canadá.

ADVERTENCIA: Digital Security Controls, recomienda que todo el sistema sea completamente probado en forma regular. Sin embargo, a pesar de las pruebas frecuentes, y debido a, pero no limitado a, sabotaje criminal o interrupción eléctrica, es posible que este producto falle en trabajar como es esperado. Cierre del Instalador

Cualquier producto regresado a DSC con la opción de Cierre del Instalador habilitada y ninguna otra falla aparente estará sujeto a cargos por servicio.

Renaraciones Fuera de la Garantía

requatections durate of a unational production in a community Controls, en su operior reemplazará o reparará los productos por fuera de la garantía que sean devueltos a su fábrica de acuerdo a las siguientes condiciones. Cualquiera que esté regresando los productos a Digital Security Controls, debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls, no aceptará ningún car-

gamento sin un número de autorización primero.

Los productos que Digital Security Controls, determine que son reparables serán reparados y regresados. Un cargo fijo que Digital Security Controls, ha predeterminado y el cual será revisado de tempo en tiempo, se exige por cada unidad reparada.

Los productos que Digital Security Controls, determine que no son reparables serán reemplazados por el producto más equivalente disponible en ese momento. El precio actual en el mercado del producto de reemplazo se cobrará por cada unidad que se reemplace.



## Transceptor HSM2HOST sem fio 2 vias

## V1.0 Manual de instalação







AVISO: Este manual inclui informação sobre as limitações referentes ao uso e funcionamento do produto e informação sobre as limitações como a responsabilidade do fabricante. O manual deve ser todo lido com atenção.

## Especificações e Funções

- Placa de corrente: 60 mA
- Tensão elétrica: Placa de corrente do controlador de alarme PowerSeries Neo (10.8VDC a 12.5VDC)
- Frequência: 433MHz (HSM2HOST4), 868MHz (HSM2HOST8), 912-919MHz (HSM2HOST9<sup>UL</sup>)
- Zonas pode receber sinais de até 128 zonas sem fio, mais 16 teclados sem fio. Também suporta até 32 teclas sem fio
- Supervisao janela supervisao programável
  - Localização:
- pode ser cabeada até 1000 pés / 230 m do painel principal com fio 22 AWG
   conecta ao Corbus
- Compatibilidade: O HSM2HOST é usado com os painéis alarme PowerSeries Neo
- Temperatura de funcionamento: 0°C a +49°C (32-122°F)
- Umidade Relativa: 93% não-condensação
- Separado, tampers integrados na parede e caixa

NOTA: Para ROUBO Comercial (UL) a janela Supervisao deve ser definida para 4 horas. Para Incendio Residencial (UL/ULC) a janela Supervisao deve ser definida para 200 segundos.

Para ROUBO Residencial (UL/ULC) a janela supervisao deve ser definida para 24 horas. Para aplicações Casa Saúde UL a janela supervisao deve ser definida para 24 horas

Apenas os modelos operando em banda 912-919 MHz são sempre que indicado com classificação UL/ ULC. Apenas podem ser usados dispositivos aprovados UL com sistemas com classificação UL/ULC.

## Dispositivos sem fio compatíveis

Consulte as folhas de instruções dos seguintes dispositivos para mais informação. Na tabela em baixo e ao longo deste documento, x no número do modelo representa a frequência de funcionamento do dispositivo como se indica: 9 (912-919 MHz), 8 (868MHz), 4 (433MHz).

O HSM2HOSTx (x = 4/8/9) pode receber sinais dos seguintes dispositivos:

Controladores d	Controladores de Alarme						
Controladores de alarme PowerSeries Neo	HS2128						
	HS2064						
	HS2032						
	HS2016						
Módulo:	S						
Teclados sem fio	HS2LCDWFx						
	HS2LCDWFPx						
	HS2LCDWFPVx						
Dispositivos s	sem fio						
Detector de fumaça PG sem fio	PGx926 <sup>UL</sup>						
Detector de fumaça e calor PG sem fio	PGx916 <sup>UL</sup>						
Detector CO PG sem fio	PGx913						
Detector de movimento PG PIR sem fio	PGx904(P) <sup>UL</sup>						
Detector de movimento PG PIR + câmera sem fio	PGx934(P) <sup>UL</sup>						
Detector de movimento de cortina PG sem fio	PGx924 <sup>UL</sup>						
Detector de movimento tech dual PG sem fio	PGx984(P)						

Detector de movimento espelho PG sem fio	PGx974(P) <sup>UL</sup>
Detector de movimento exterior PG sem fio	PGx994 <sup>UL</sup>
Detector de quebra de vidro PG sem fio	PGx912
Detector de impacto PG sem fio	PGx935 <sup>UL</sup>
Detector de inundação PG sem fio	PGx985 <sup>UL</sup>
Detector temperatura PG sem fio (uso interior)	PGx905 <sup>UL</sup>
Tecla PG sem fio	PGx939 <sup>UL</sup>
Tecla PG sem fio	PGx929 <sup>UL</sup>
Tecla panico PG sem fio	PGx938 <sup>UL</sup>
Tecla 2 botões PG sem fio	PGx949 <sup>UL</sup>
Sirene interior PG sem fio	PGx901 <sup>UL</sup>
Sirene exterior PG sem fio	PGx911 <sup>UL</sup>
Repetidor PG sem fio	PGx920 <sup>UL</sup>
Contato porta/janela PG sem fio	PGx975 <sup>UL</sup>
Contato porta/janela PG sem fio c/AUX	PGx945 <sup>UL</sup>

## Instruções de Segurança

- Este equipamento deve ser instalado apenas por técnicos qualificados (técnico qualificado é definido como a
  pessoa que tem o treinamento técnico apropriado e a experiência necessária para ter conhecimento dos riscos a
  que pode estar sujeito sempre que realiza uma tarefa e pode também tomar medidas para minizar os riscos
  para essa pessoa ou outras pessoas). Tem de ser instalado e usado num ambiente que proporcione um grau 2
  máx. de poluição e sobretensão de categoria II, em locais não perigosos, apenas em interior.
- O instalador é responsável por fornecer treinamento ao usuário do sistema no que respeita a precauções de segurança elétrica usando um sistema que inclua este equipamento e também no que respeita a cada um dos seguintes:
  - Não tente reparar autonomamente o equipamento. Abrir ou remover as tampas pode expor o usuário a voltagem perigosa ou outros riscos.
  - · Qualquer reparação deve ser apenas realizada por técnicos qualificados.
- Apenas usar acessórios autorizados com este equipamento.
- Fixe o receptor à estrutura do edificio antes de aplicar energia ao controlador de alarme.

Use os meios adequados de montagem para fixar o receptor à estrutura do edificio (por ex.: âncoras e parafusos de plástico/metal). Apenas os dispositivos com classificação UL/ULC podem ser usados em instalações com classificação UL/ULC.

HSM2HÓST9 com classificação para Roubo Comercial, Incendio Residencial, Roubo Residencial e Casa de Saúde UL. Incendio Residencial e Roubo Residencial ULC:

- UL1610 Estação Comando Roubo-Unidades Alarme
- UL1023 Roubo Doméstico-Unidades Sistema Alarme
- UL985 Unidades de Sistema de Notificação de Incendio Doméstico UL1637 Equipamento de Sinalização Casa de Saúde
- ULC-S545-02 Unidades Controle Sistema Notificação Incendio Residencial
- ORD-C1023-1974 Roubo Doméstico Unidades Sistema Alarme
- UL609 Unidades e Sistemas de Alarme de Roubo Local
- UL365 Delegacia de Polícia Conectada às Unidades e Sistemas de Alarme Roubo

## Introdução

O transceptor HSM2HOSTx 2 vias adiciona capacidade sem fio aos controladores de alarme PowerSeries Neo, modelo HS2128, HS2064, HS2032 ou HS2016. Este manual descreve como instalar, programar e manter o HSM2HOST.

#### Controles e Indicadores

#### LEDs Estado

Os LEDs na frente de HSM2HOST providenciam retorno relativamente à instalação, funcionamento e solução de problemas do aparelho. Os LEDs funcionam como se indica:

LED Vermelho	Funcionamento				
Ativação do módulo:	Ligar constante durante a sequência de ativação do módulo depois desligar.				
Falha ao atualiz firmware:	Intermitência lenta = atualização em progresso Intermitência rápida = atualização falhou Intermitência muito rápida = atualização corrompida, contate distribuidor				
Condição de problema:	Nenhum problema: 1 intermitência rápida em cada 10 seg. Se houver um problema, ocorre uma série de intermitências em cada 2 segundos. Cada série de intermitências indica problemas como se segue:  1 intermitência: Módulo não registrado  2 intermitências: Perda de contato com o módulo por mais de 60 segundos  3 intermitências: Baixa tensão Corbus  8 intermitências: Interferência RF (condicão obstrucão)				
Confirmação de módulo:	Ligar constante durante o processo de confirmação do módulo.				
Teste de Colocação:	Ligar constante quando a localização é incorreta. Desligar quando a localização é boa.				
LED Verde	Funcionamento				
Teste de Colocação:	Ligar constante quando a localização é correta. Desligar quando a localização é incorreta.				
	NOTA: Para sistemas com classificação UL/ULC, o sinal tem de ser "Forte". Veja Table 1: "Indicações de Estado do Dispositivo Sem Fio" na página 9 para detalhes.				

#### Tamper

O HSM2HOST tem tampers separados integrados na parede e caixa. O tamper da caixa é desativado por predefinição na versão NA (ativado na versão EU). Seção [804][510] opção 3 ativa ou desativa o tamper da caixa. Ativa ou desativa o tamper de parede pela fixação firme do suporte separado à parede usando um dos parafusos fornecidos.

O tamper da caixa ativa-se sempre que a caixa é aberta e restaura sempre que a caixa é fechada. O tamper de parede na traseira do aparelho é reduzido pela superficie de montagem sempre que instalado adequadamente. Se o aparelho for removido, o tamper ativa-se. Certifique que a superficie de montagem é regular e sem obstáculos que bloqueiam o acesso à traseira do aparelho. Os fios elétricos não devem passar em cima ou por baixo do módulo quando este é montado.

**NOTA:** O tamper integrado de parede e de caixa tem de ser instalado e ativado para aplicações Roubo Comercial/Residencial com classificação UL/ULC.

## Configuração e Fiação

#### Escolha o local de montagem

NOTA: Monte permanentemente o receptor HSM2HOST e os dispositivos sem fio DEPOIS de testar a colocação de cada dispositivo ("Monte Permanentemente" na página 62).

Encontre um lugar que seia:


- seco.
- dentro do intervalo de temperatura de funcionamento,
- central para a colocação proposta de todos os dispositivos sem fio.
- o mais alto possível. O intervalo é reduzido se montado abaixo do nível do solo,
- afastado de fontes de interferência, incluindo: ruído elétrico (computadores, televisões, motores elétricos, eletrodomésticos, aquecimento e aparelhos de ar condicionado), objetos grandes metálicos como condutas de aquecimento e encanamento que podem proteger as ondas eletromagnéticas
- regular e sem obstáculos que bloqueiam o acesso à traseira do aparelho.

#### Conecte o HSM2HOST

CAUTION: Remova toda a alimentação (AC, DC e linhas telefônicas) do sistema enquanto conecta os módulos ao Corbus.

- Com o painel de alarme desligado, conecte o HSM2HOST ao Corbus 4 fios do painel de alarme conforme a Figura 1.
- Depois de completada a fiação, ative o sistema de segurança.

Figure 1: Corbus Fiação



## Registre o HSM2HOST

O HSM2HOST tem de ser registrado no painel de alarme antes que outros dispositivos sem fio possam ser registrados. Sempre que o sistema de alarme é ativado pela primeira vez, o primeiro teclado ou o HSM2HOST (se estiver usando um teclado sem fio como primeiro teclado) pode ser registrado. Para fazer isso:

- Depois do HSM2HOST estar ligado ao painel de alarme e estar com alimentação, é ativado um teclado sem fio.
- Pressione qualquer botão no teclado para registrá-lo no HSM2HOST. O HSM2HOST é então automaticamente registrado no painel de alarme.

Alternativamente, registre o HSM2HOST no sistema em qualquer momento usando o seguinte procedimento:

- Entre na seção Programação Instalador [902][000] (Registro automático todos os módulos).
- 2. Sempre que solicitado, pressione [\*] para registrar.

### Alternativamente,

- 1. Entre na seção Programação Instalador [902][001] (Registrar módulos).
- Sempre que solicitado, dígite o número de série que se encontra na traseira do HSM2HOST. O módulo está registrado.

#### Exclua o HSM2HOST

Para remover o HSM2HOST do sistema:

- 1. Entre na seção Programação Instalador [902][106] (Excluir HSM2HOSTx).
- Pressione [\*] para excluir.

## Teste HSM2HOST Localização para interferência RF


Com o painel de alarme ativado e o HSM2HOST registrado, entre na seção programação do instalador [904]. Observe o estado do LED vermelho. Se o LED vermelho estiver aceso, os níveis de interferência são elevados e deve ser encontrada uma nova localização de montagem. Se o LED vermelho estiver apagado, a interferência é reduzida e a localização é boa.

NOTA: Para sistemas com classificação UL/ULC, o sinal tem de ser "Forte". Veja "Indicações de Estado do Dispositivo Sem Fio" na página 66 para detalhes.

#### Monte Permanentemente

Depois de encontrada uma localização adequada, monte o HSM2HOST como se indica:

- 1. Puxe os fios Corbus através dos orificios na traseira da caixa.
- 2. Monte a caixa firmemente na parede usando os três parafusos fornecidos.
- Para ativar ou desativar o tamper, fixe firmemente o suporte de separação do tamper da parede usando o parafuso fornecido.



#### Figure 2: Montar o HSM2HOST

## Configuração e Programação do Dispositivo Sem Fio

## [804][000] Registrar Dispositivos Sem Fio

- 1. Entre na seção Programação do Instalador [804][000]:
- 2. Sempre que solicitado, ative o dispositivo (ver folha de instalação do dispositivo) para registrar imediatamente ou insira um número de série do dispositivo. Faça o último para pré-registrar dispositivos e depois para registrá-los na instalação do cliente.
  O painel de alarme determina o tipo de dispositivo que está sendo registrado e apresenta as opções apropriadas de programação.
- 3. Use as teclas de rolagem ou digite o número correspondente para selecionar uma opção.
- 4. Role através das seleções disponíveis, digite um número ou insira texto conforme apropriado.
- 5. Pressione [\*] para aceitar e mover para a opção seguinte.
- Depois de todas as opções estarem configuradas, o sistema pede para registrar o dispositivo seguinte.
- Repita o processo descrito acima até todos os dispositivos sem fio estarem registrados.

## [804][001]-[716] Configuração de Dispositivo Sem Fio

Para configurar dispositivos sem fio:

- Entre na seção de Programação do Instalador [804] depois selecione uma das seguintes subseções:
  - 001-128 Configurar zonas sem fio
  - 551-556 Configurar sirenes sem fio
  - 601-632 Configurar teclas sem fio
- 1. 701-716 Configurar teclados sem fio
- Selecione um dispositivo para configurar usando as teclas de rolagem ou vá diretamente para um dispositivo específico inserindo um atalho.
- Use os botões de rolagem ou insira um atalho para selecionar uma opção de configuração para o dispositivo. Ver folhas do dispositivo para detalhes.
- Pressione [\*] para aceitar e mover para a opção seguinte.
- Depois de todas as opções estarem configuradas, o sistema retorna ao menu de configuração base.
   Repita o processo acima descrito para configurar outros dispositivos sem fio.

## [804][801] Detecta Obstrução RF

Para configurar uma obstrução RF:

- 1. Entre na seção Programação do Instalador [804][801].
- 2. Selecione uma das seguintes opções rolando ou inserindo o atalho:
  - 00 Ativado/Desativado
  - 01 UL 20/20-EUA
  - 02 EN 30/60-Europa
  - 03 Classe 6 30/60-Inglesa
- 3. Pressione [\*] para aceitar a seleção.
- Pressione [#] para sair da seção.

## [804][802] Janela Supervisao Sem Fio

Para instalações EN, deve ser selecionada 1 hora ou 2 horas. Sempre que é usada a opção 06, que configura o sistema para gerar condições de falha depois de um dispositivo ter sido detectado como ausente por 24 horas, os detectores de fumaca geram uma condição de falha depois de um máximo de 18 horas sempre que está ativada a opção de alternar supervisao 200s.

Para programar a Janela de Supervisao Sem Fio:

- Entre na seção Programação do Instalador [804][802].
- Selecione uma das seguintes opções rolando ou inserindo o atalho:
  - 00 Ativado/Desativado
  - •01 Depois de 1 Hora
  - 02 Depois de 2 Horas
  - 03 Depois de 4 Horas
  - 04 Depois de 8 Horas
  - 05 Depois de 12 Horas
  - 06 Depois de 24 Horas
- Pressione [\*] para aceitar a seleção.
   Pressione [#] para sair da seção.

NOTA: Para Roubo Residencial UL (UL1023), Casa de Saúde (UL1637), instalações Roubo Residencial ULC (ULC/ORD-C1023), a janela máxima de Supervisão deve ser definida para 24 horas

Para instalações Incêndio Residencial UL (UL985), a janela máxima de Supervisão é definida para 200s.

Para Roubo Comercial UL (UL1610/UL365) e Incendio Residencial ULC (ULC-S545), a janela máxima de Supervisão deve ser definida para 4 horas.

## [804][810] Opçãos Sem Fio

Para programar as opcões sem fio:

- Entre na seção Programação do Instalador [804][810].
- Selecione uma das seguintes opcões rolando ou inserindo o atalho:
- 01 Delinquencia RF
- 02 Supervisao Sem Fio/ Alarme Obstrução RF
- 03 Tamper do Sem Fio
- 04 200s Supervisão Incendio
- Pressione [\*] para aceitar a seleção. Pressione [#] para sair da seção.

## [804][841] Câmeras Movement

Para programar as opções sem fio:

- Entre na secão Programação do Instalador [804][841].
- Selecione uma das seguintes opcões rolando ou inserindo o atalho:

001	Verificação Visua	Ligar: Os alarmes acionam a captura de imagem das Câmeras PIR
		Desligar: Os alarmes não acionam a captura de imagem das
		Câmeras PIR

Janela Período de	01 Alarme + 5 minutos
Visualização	02 Alarme + 15 minutos
	03 Alarme + 1 Hora
Ver Outros	01 Incendio ativada/desativada
Alarmes	02 Coacçao ativada/desativada
	03 Medica ativada/desativada
	04 Panico ativada/desativada
	Visualização Ver Outros

## [804][901]-[905] Excluir Dispositivos Sem Fio

Para excluir dispositivos sem fio:

- Entre na seção de Programação do Instalador [804] depois selecione uma das seguintes subseções:
  - 901 Excluir dispositivos de zona sem fio
  - 902 Excluir tecla sem fio
  - 903 Excluir sirenes
  - 904 Excluir repetidor
  - 905 Excluir teclado
- Selecione um dispositivo usando as teclas de rolagem ou vá diretamente para um dispositivo específico inserindo um atalho.
- 3. Pressione [\*] para excluir ou [#] para sair.

## [804][921]-[925] Substituir Dispositivos Sem Fio

Para substituir um dispositivo sem fio:

- Entre na seção de Programação do Instalador [804] depois selecione uma das seguintes subseções:
  - 921 Substituir dispositivos de zona sem fio
  - 922 Substituir teclas sem fio
  - 923 Substituir sirenes
  - 924 Substituir repetidor
  - 925 Substituir teclado
- 2. Pressione [\*] para selecionar uma subseção. É exibido o primeiro dispositivo disponível.
- Selecione um dispositivo usando as teclas de rolagem ou vá para um dispositivo específico inserindo um atalho.

Pressione [\*]. Sempre que solicitado, ative o dispositivo (registro total) ou insira a ID do dispositivo (pré-registro). É exibida uma mensagem confirmando o registro.

## [804][990][001 - 005] Exibe Todos os Dispositivos

Use esta seção para revisar o registro dos dispositivos sem fio no sistema e para ver os números de série associados com cada dispositivo.

Para revisar a informação do dispositivo sem fio:

- Entre na seção de Programação do Instalador [804][990] depois selecione uma das seguintes subseções:
- [001] todas as zonas
- [002] repetidores

- [003] sirenes
- [004] teclas sem fio
- [005] teclados
- Pressione [\*] para selecionar um tipo de dispositivo sem fio. É exibido o primeiro dispositivo disponível.
- Use as teclas de rolagem para visualizar os dispositivos registrados.

**NOTA:** Esta opção não é totalmente suportada por teclados LED e ICON.

## [804][999] Reiniciar para predefinições de fábrica

Selecionando esta opção reinicia a programação de módulo para as predefinições.

## [904] Teste de colocação de Dispositivos Sem Fio

- Estão disponíveis os seguintes modos de teste:001-128 Testar zonas sem fio
- 520 Testar todos os repetidores
- 550 Testar todas as sirenes
- 600 Testar todas as teclas sem fio
- 700 Testar todos os teclados

#### São providenciados dois resultados de teste:

- 24 horas: Os resultados médios do teste de intensidade de sinal durante um período de mais de 24 horas
- Agora: Resultados do estado do sinal do teste atual.

Durante o teste, os LEDs Pronto e Armado ficam intermitentes para indicar que estão sendo recebidos dados. Um LED de Problema intermitente indica interferência RF. Podem ser exibidos os seguintes indicadores de estado:

Table 1: Indicações de Estado do Dispositivo Sem Fio

LCD	Icon*	LED+	Estado	Repetidor [905]
Forte	1	9	Intensidade de sinal forte Repetid	
Bom	2	10	Boa intensidade de sinal	Repetidor 2
Fraco	3	11	Intensidade de sinal fraca	Repetidor 3
1-via	4	12	O dispositivo está apenas funcionando no modo 1 via. O painel de alarme não pode configurar ou controlar o dispositivo	Repetidor 4
Nenhum teste	5	13	Exibido como o resultado Agora se não tiver sido efetuado nenhum teste.	Repetidor 5
Nenhum		14	É sempre exibido como o resultado de 24 horas sempre que estão sendo testadas as teclas sem fio.	Repetidor 6

<sup>\*</sup> Para teclados Icon, o dígito 1 indica os resultados de teste de 24 horas; dígito 2 indica resultados de teste Agora.

<sup>+</sup>Para teclados LED, o primeiro dígito indica resultados 24 horas; o segundo dígito indica resultados de teste Agora.

## Planilha de Programação

Esta seção ser usada para registrar definições personalizadas.

## [000] Etiquetas Módulo

[801]	Etiquetas Teclado (1 x 14 caracteres)					
	001:	009:				
	002:	010:				
	003:	011:				
	004:	012:				
	005:	013:				
	006:	014:				
	007:	015:				
	008:	016:				
[802]	Etiquetas Expansor de	Zona (1 x 14 caracteres)				
	001:	009:				
	002:	010:				
	003:	011:				
	004:	012:				
	005:	013:				
	006:	014:				
	007:	015:				
	008:	016:				
[803]	Etiquetas Expansor de Saída (1 x 14 caracteres)					
	001:	009:				
	002:	010:				
	003:	011:				
	004:	012:				
	005:	013:				
	006:	014:				
	007:	015:				
	008:	016:				

[806]	Etiqueta HSM2HOST (1 x 14 caracteres)				
	01:				
[809]	Etiqueta Fonte de Alimentação HSM2300 (1 x 14 caracteres)				
	01:				
	02:				
	03:				
	04:				
[810]	Etiqueta Saída Corrent	e Elevada 4 HSM2204 (1 x 14 caracteres)			
	01:				
	02:				
	03:				
	04:				
[820]	Etiqueta Sirene (1 x 14	caracteres)			
	01:	09:			
	02:	10:			
	03:	11:			
	04:	12:			
	05:	13:			
	06:	14:			
	07:	15:			
	08:	16:			
[821]	Etiqueta Repetidor (1 x	x 14 caracteres)			
	01:				
	02:				
	03:				
	04:				
	05:				
	06:				
	07:				
	08:				

## [804] Programação Sem Fio

[804][000] Registro Dispositivo Sem Fio - Zonas (copiar folha conforme necessário)

Zona	Etiqueta	Atributo	Tipo de Zona	Partiçao

## [804][000] Registro Dispositivo Sem Fio - Teclas Sem Fio

WLS#	Partiçao #	Atribuição Usuário	WLS#	Partiçao #	Atribuição Usuário
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

## [804][000] Registro Dispositivo Sem Fio - Sirenes Sem Fio

Sirene WLS#	Partiçao #	Etiqueta Sirene	Sirene WLS#	Partiçao #	Etiqueta Sirene
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

## [804][000] Registro Dispositivo Sem Fio - Teclados Sem Fio

Teclado WLS#	Atribuição Teclado	Etiqueta Teclado	Teclado WLS #	Atribuição Teclado	Etiqueta Teclado
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

## [804][000] Registro Dispositivo Sem Fio Repetidores Sem Fio

Repetidor #	Etiqueta Repetidor
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

#### Advertência Por favor, leia cuidadosamente

#### Nota para os instaladores

Esta advertência contém informações vitais. Como o único indivíduo em contato com os usuários do sistema, é de sua responsabilidade chamar a atenção dos usuários do sistema para cada item desta advertência.

#### Falhas do Sistema

Este sistema foi cuidadosamente projetado para que seja o mais efetivo possível. Há circunstâncias, contudo, envolvendo incêndios, roubos e outros tipos de emergências nas quais ele poderá inão fórnecer proteção. Qualquer sistema de alarme de qualquer tipo pode ser comprometido deliberadamente ou poderá não operar como esperado por uma variedade de razões. Adeumas mas não todas estas pazões nodem ser. Pazões Adeumas nas não todas estas pazões nodem ser.

#### Instalação inadequada

Um sistems de segurança deve ser installado adequadamente para fornecer uma proteção adequada. Cada installação deve ser availada por um profissional de segurança para garantir que todos so spontos e áreas de acesso seguim ocebros. Transus e fechadarse em janales portas devene ser protegiadas e opera como prefendidas, portas, paredes, todes o cutros materiais de construção devene ter resisfencia e construção satícientes para proporcionar o nivel de proteção osperado. Uma reavailação deve ser realizada durante e após qualquer auticadas e relacionar da equalquer madama relacionada a construção. Uma availação realizadas pole Corpo de Bométeros obar Polícia e altamente recomendadas e see serviços sobre a construção deve ser realizada durante e após qualquer madamente recomendadas e see serviços materias de supera de construção deve ser realizada durante e após qualquer madamente recomendadas ese estes serviços materias de supera de construção deve ser adamente de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção de construção deve ser realizada durante e após qualquer de construção de constr

#### Conhecimento criminal

Este sistema contém canacterísticas de segurança comprovadamente eficazes no momento da fabricação. É possível que pessoas com intenções criminais desenvolvam técnicas que podem reduzir a eficácia destas canacterísticas. É importante que o sistema de segurança seja revisado periodicamente para assegurar que estas canacterísticas continuem efetivas e que sejam atualizadas ou substituídas se for constatado que não fornecem a proteção esperada.

#### Acesso por intrusos

Os intrusos podem acessar através de um ponto de acesso não protegido, contornando um dispositivo de detecção, evitar a detecção movendo-se através de uma área de cobertura insuficiente, desconectar um dispositivo de advertência, ou interferir ou impedir a operação adequada do sistema.

#### · Falha no fornecimento de energia

Unidades de controle, detectores de intrusão, detectores de fumaça e diversos outros dispositivos de segurança exigem uma fonte de alimentação adequada para uma operação cortea. Se um dispositivo operar com haterias, ha la possibilidade de que as baterias venham a fallam Memon que a bustien são apresentem fallam, esta deven ser carregulas sem boas condições e instaladas corretamente. Se um dispositivo operar om este respuis CA, qualquer interrupção, mesmo que ripida, tornar este dispositivo imperante enquanto não reveel en engria interrupção no formecimento de energia de qualquer duração são frequentemente acompanhadas por fluenções de tensõu que prodem danificar equipamentos felcônicos como, por exemplo, um sistema de segurança. Após uma interrupção no fornecimento de energia, de composition de companhadas por fluenções de tensõu que podem danificar para assegurar que os sistema opera como pretendido.

#### Falha de baterias substituíveis

Os transmissores sem fio deste sistema forum projentolos para proporciorar uma longa vida titil da bateria quando utilizados sodo condições normais. A vida difi esperada da bateria varia em flunção de seu uso de seu tipo e do ambiente em que o dispositivo e tilizado. A se condições ambientais como, por exemplo, alta unidado, lempentarsa datas ou baixas, ou fluntações significativas de temperatura podem reduzir a vida útil esperada da bateria. Embora cada dispositivo de transmissão possua um monitor de bateria finca que identifica quando as baterias precisams er substitudia, este monitor poder inão operar como espendo. Fleste, en mantenção requilares rido manter o sem o bass condições operacionas:

#### Comprometimento dos Dispositivos (Sem fio) de Radiofrequência

Os sinais podem não alcançar o receptor sob todas as circunstâncias que poderiam incluir objetos metálicos colocados sobre ou próximo ao trajeto das ondas de rádio ou obstáculos deliberados ou outra interferência inadvertida de outros sinais de rádio.

#### Usuários do sistema

Um usuário pode não ser capaz de operar um seletor de pânico ou emergência, possivelmente devido à incapacidade física permanente ou temporária, impossibilidade de atingir o dispositivo a tempo, ou devido a uma não familiantade com a operação correta. É importante que todos os usuários do sistema sejam treinados no que se relaciona a uma operação correta do sistema indexa de alarme e que suaham como responder prontamente quando o sistema indexa um alarme.

#### Detectores de fumaça

Detectores de fitunque que integram este sistema podem não alertar adequadamente os ocupantes de um local sob a condição de incêndio por diversas nazões, das quais indicamens legalaçames. Os detectores de fitunque podem est risó inadequadamente instalados ou posicionados. A fitunças pode não alergia os decetores de nação, quando o o rogo despos estre presente em uma chaminé, paredes ou telhados ou no lado de fora de portas fechadas. Os detectores de fitunque podem não detectar fumaça de incêndios ocorrendo em corto nível de residência ou do edificio.

Cada incéndo e diferente em quantidade de finança produzida e velocidade da queima. Detectores de finança não podem detectar tedoso ns tipos de chamas com a mesma eficiência. Detectores de finança não podem alto emitir advertência em tempo háil de incéndiós causados por auseima cia ecuidados ou perigos de seaguranço, por exemplo, o ado de finanz na cama, explosões violentas, vazamento de gás, armazenamento inadequado de materiais inflamáveis, circuitos elétricos sobrecarregados, crianças brincando com fósforos ou inceñdo intencciona.

Mesmo que o detector de fumaça opere como pretendido, podem haver circunstâncias em que seja insuficiente alertar sobre o estado de emergência para permitir que todos os ocupantes saiam em tempo hábil para evitar ferimentos ou até mesmo a morte.

#### Detectores de movimento

Detectores de movimento só podem detectar movimento dentro das áreas designadas conforme indicado em suas respectivas instruções de instalação. Else não podem distinguir entre intrusos e ocupantes autorizados. Detectores de movimento não fornecem proteção à área volumértica. Else possuem múltiplos feixes de detecção e o movimento pode ser detectado somente em aireas desobstutuidas cobertas por estes feixes. Else não podem detectar movimento que ocorre atris de paredes, teto, piso, portas fechadas, divisórias de vidro, portas ou janelas de vidro. Qualquer tipo de sabotagem quer intencional ou não intencional como, por exemplo, mascaramento, pintura ou aplicação de spray de qualquer material nas lentes, espelhos, janelas ou qualquer outra parte do sistema de detecção ir a importir ou presidente a sau operação adequada.

Detectores de movimento infravermelhos passivos operam detectando alterações na temperatura. Contudo, a sua eficácia pode ser reduzida quando a temperatura ambiente se elevar próximo ou acima da temperatura do corpo ou se houver fontes intencionais ou não intencionais de aquecimento em ou perto da área de detecção. Algumas destas fontes podem ser aquecedores, radiones, fornos, chumesqueiras, lacerias, tuz solar, ventilações de vapor, taso e outros fatores.

#### Dispositivos de advertência

Dispositivos de advertência como, por exemplo, siernes, sinos, campainhas ou luxes estroboscópicas podem não advertir pessoas ou despertar pessoas que dormem se houver uma parede ou porta interferindo. Se dispositivos de adverência forem posicionados em un nivel diferente da residenção a doi instalação, será memos provivel que os ocupantes sejam alertados ou despertados. Dispositivos de adverência audiveis podem receber interferência der outras fontes de ruido como, por exemplo, aparelhos estreitos, rádios, televisores, aparelhos de rai fecile contra de contra fonte de ruido como, por exemplo, aparelhos caparelhos quantificas de interferência der outras fontes de ruido como, por exemplo, aparelhos caparelhos quantificas estreitos, rádios, televisores.

#### Linhas telefônicas

Se linhas telefônicas forem utilizadas para transmitir alarmes, elas poderão estar fora de serviço ou ocupadas durante determinados períodos de tempo. Da mesma forma um intruso pode cortar a linha telefônica ou anular a sua operação por meios mais sofisticados que podem ser de dificil detecção.

#### Tempo insuficiente

Poderão ocorrer circunstâncias em que o sistema opere como pretendido, ainda que os ocupantes não estejam protegidos contra a emergência devido à sua inabilidade de responder às advertências em tempo hábil. Se o sistema estiver monitorado, a resposta poderá não ocorrer em tempo para proteger os ocupantes ou seus pertences.

## Falha de componentes

Embora todos os esforços tenham sido empreendidos para tornar este sistema tão confiável quanto possível, o sistema poderá não funcionar como pretendido devido ao defeito de um componente.

#### · Testes inadequados

A maioria dos problemas que impedem que um sistema de alarme opere como pretendido pode ser detectada através de lestes e manutenção regulares. O sistema como um todo deves er testado sermanlamente e inveitadamente após uma invasão, uma tentadria de invasão, um incedado, tempestade, terremoto, um acidente ou qualquer pro de atribidade na a construção dentro ou fora das instalações. Os testes deverão incluir todos os dispositivos de detecção, teclados, consoles, dispositivos de indicação de alarme e quaisquer pod destro ou fora das instalações. Os testes deverão incluir todos os dispositivos de detecção, teclados, consoles, dispositivos de indicação de alarme e quaisquer outros dispositivos operacionais que façam parte do sistema.

Segurança e seguro

Independentemente de suas capacidades, um sistema de alarme não é um substituto do seguro da propriedade ou de vidas. Um sistema de alarme também não é um substituto para

#### the projections, injustings on compare attent of from products may present on minimize on efficies projections de must study of emergical IMPORTANT - READ CAREFULLY: DSC Software purchased with or without Products and Components is copyrighted and is purchased under the following license terms:

- This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between You (the company, individual or entity who acquired the Software and any related Hardware) and Digital Security Controls, a division of Tyeo Safety Products Canada Ltd. ("DSC"), the manufacturer of the integrated security systems and the developer of the software and any related products or components ("HARDWARE") which You acquired.
- If the DSC software product ("SOFTWARE PRODUCT" or "SOFTWARE") is intended to be accompanied by HARDWARE, and is NOT accompanied by new HARDWARE. You may not use, copy or install the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT includes computer software, and may include associated media.
- printed materials, and "online" or electronic documentation.

  Any software provided along with the SOFTWARE PRODUCT that is associated with a separate end-user license agreement is licensed to You under the terms of that license agreement.
- By installing, copying, downloading, storing, accessing or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT, You agree unconditionally to be bound by the terms of this EULA, even if this EULA is deemed to be a modification of any previous arrangement or contract. If You do not agree to the terms of this EULA, DSC is unwilling to license the SOFTWARE PRODUCT to You, and You have no eight to use it.

IMPORTANTE LEIA COM ATENÇÃO: O software DSC, adquirido com ou sem Produtos e Componentes, respeita leis de direitos de autor e é comprado com a aceitação dos seguintes termos de licenciamento:

"O Contratto de Licença de Utilizador Final (CLUF) (End User License Agreement ("EULA")) é um acordo legal entre V. Exa. (empresa, individuo ou entidade que adquire o Software ou qualquer Hardware relacionado) e a Digital Security Controls, uma divisão da Tyco Safety Products Canada Ltd. ("DSC"), o fabricante dos sistemas de segurança internado e o onformare o cuaissure producto so componentes relacionados ("HARDWARE") ou V. Exa. adquirit o

"Se for suposto o software do produto DSC ("PROGRAMA" ou "SOFTWARE") vir acompanhado de HARDWARE, e se verificar que NÃO vem acompanhado de novo HARDWARE, V. Exa. não poderá utilizar, copiar ou instalar o PROGRAMA. O PROGRAMA inclui o software, e poderá incluir meios associados, materiais impressos e documentacio destroiridas ou disnovil "o finite".

documentação electrônica ou disponível "online".

"Qualquer software fornecido com o PROGRAMA que esteja associado a um contrato de licença de utilizador final em separado está licenciado a V. Exa. nos termos desse mesmo contrato de licença.

"Ao instalar, copiar, descarregar, armazenar, aceder, ou outro, utilizando o PROGRAMA, V.Exa. concorda incondicionalmente em respeitar os termos deste CLUF (EULA), mesmo que o CLUF (EULA) seja considerado como uma modificação de quaisquer acordos ou contratos prévios. Se V.Exa. não concordar com os termos deste CLUF (EULA) a 3DS Cnão is filecenica o PROGRAMA A V.Exa., e V. Exa. não terá direto à sua utilização.

LICENÇA DO PROGRAMA
O PROGRAMA está protegido por leis de direitos de autor e tratados internacionais de direitos de autor, bem como por outros tratados e leis de propriedade intelectual. O

PROGRAMA é licenciado, não vendido. 1.CONCESSÃO DA LICENÇA. Este CLUF (EULA), concede a V.Exa. os seguintes direitos:

2. DESCRIÇÃO DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES.

(a)Instalação e Uso do Software - Para cada licença que V.Exa. adquire, apenas poderá ter uma cópia do PROGRAMA instalado

adquirir uma licença para cada estação de trabalho onde o SOFTWARE vai ser utilizado.

(c) Copia de Segurnaça - VExa, podria efectuar opias de segurnaça do PROGRAMA, mas poderá apenas ter uma cópia por cada licença instalada numa determinada altura. V. Exa apenas poderá utilizar a cópia de segurnaça para efeitos de arquivo. Excepto quando expressamente mencionado neste CLUF (EULA., V.Exa. não poderá efectuar cópias do PROGRAMA, na fucilinado os materiais impressos que acompanham o SOFTWARE.

(a)Limitações sobre Engenharia Inversa, Descompilação e Desmontagem - V Exa, não poderá fazer engenharia inversa, descompilação ou desmontagem do PROGRAMA, excepção fixia a devidade ciuja extensão e permitada por le alpicievel, sem possção a sea limitação. VExa, não poderá efectura altegos ou modificações so nóflware, excepção fixia a describade ciuja extensão e permitada por le alpicievel, sem possção a sea filmatição. VEXa, não poderá efectura altegos ou modificações so nóflware, excepção fixia a describade ciuja extensão e permitado poderá efectura altegos ou modificações so nóflware, excepção fixia do se no se na autorização escrita por parte de um responsável da DSC. VEXa, não poderá remover notas de propriedade, marcas ou etiquetas do Programa. VEXa, ira instituir modidas resmonsáveis nama que nosas aramatir a conformidade com os termos e condicios deste CLUF (EULA).

(b)Separação de Componentes - O PROGRAMA é licenciado como um produto único. As partes que o constituem não podem ser separadas para utilização em mais do que uma unidade de HARDWARE.

(c)PRODUTO ÚNICO INTEGRADO - Se V.Exa. adquiriu este SOFTWARE com HARDWARE, então o PROGRAMA é licenciado com o HARDWARE como um produto único integrado. Neste caso, o PROGRAMA só pode ser utilizado com o HARDWARE, como determinado neste CLUF (EULA).

(d)Aluguer - V.Exa. não poderá alugar, ceder ou emprestar o PROGRAMA. V.Exa. não poderá disponibilizá-lo a outros ou colocá-lo num servidor ou página Web.

(e)Transferbcia do Programa - V.Exa, poderá transferir todos os seus direitos abrangidos por este CLUF (EULA) apenas como parte de uma venda ou transferência per permanente do HARDWARE, desde que V.Exa, não fique com quaisquer cópias, transfirm todo o PROGRAMA (inclunido todos parcomponentes, meios e materiais impressos, quaisquer upgrades e este CLUF (EULA)), desde que o receptor concorde com os termos deste CLUF (EULA). Se o PROGRAMA for um upgrade, qualquer transferência deverá incluir todas as venõesa aerticires de PROGRAMA.

(f)Extinção - Sem prejuizo a quaisquer outros direitos, a DSC pode terminar este CLUF (EULA) se V.Exa. falhar no cumprimento dos termos e condições deste CLUF (EULA). Se tal acontecer, V.Exa. deverá destruir todas as cópias do PROGRAMA e todos os seus componentes.

(g)Marcas Registadas - Este CLUF (EULA) não concede a VExa, quaisquer direitos em relação a quaisquer marcas registadas ou de serviço da DSC ou seus fornecedores. 3 DIREITOS DE AUTOR. - Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual no e para o PROGRAMA (nationale, mas não limitando, quaisquer imagens, fotografías e texto incorporado no PROGRAMA), os matériais impressos que o acompanham ou quaisquer étopas do PROGRAMA, são propriedade da DSC ou dos seus fornecedores. V.Exa. não poderá copiar os matériais impressos que o acompanham o PROGRAMA. Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual no e para o conteúdo que poderá vir a ser acedido atrives do uso do PROGRAMA são propriedade dos respectivos proprietiráns do conteúdo e poderão ser protegidos por direitos de autor aplicáveis ou outros tratudos e leis de propriedade intelectual. Este CLUF (EULA) não confere a V.Exa. quaisquer direitos sobre o uso desses conteúdos. A DSC e os seus fornecedores reservam todos os deriteos não excressos ao abrito destez CLUF (EULA).

4. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. - V.Exa. assume que não exportará ou reexportará o PROGRAMA para qualquer país, individuo ou entidade sujeito a restrições de exportação Canadianas.

5. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Este Acordo de Licença de Software é regido pelas leis da Província de Ontário, Canada.

 ARBITRAGEM - Todos os conflitos emergentes da relação com este Acordo serão determinados por arbitragem final e mandatória ao abrigo do Arbitration Act. ficando as partes sujeitas à decisão arbitral. O local designado para a arbitragem será Toronto, no Canada, e a língua utilizada na arbitragem será o Inglês. 7 LIMITES DE GARANTIA

(a)ISENÇÃO DE GARANTIA - A DSC FORNECE O SOFTWARE "TAL COMO ESTÁ" SEM GARANTIA. A DSC NÃO GARANTE OUE O SOFWARE IRÁ AO ENCONTRO DOS SEUS REQUISITOS OU QUE O FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE SEJA ININTERRUPTO OU LIVRE DE ERROS

(b)ALTERAÇÕES AO AMBIENTE OPERATIVO - A DSC não se responsabiliza por problemas causados por alterações às características operativas do HARDWARE, ou por problemas na interacção do PROGRAMA com SOFTWARE ou HARDWARE não produzido pela DSC.

(c)LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE: A GARANTIA REFLECTE A ALOCAÇÃO DE RISCO- EM QUALQUER CASO, SE ALGUM ESTATUTO IMPLICAR GARANTIAS OU CONDIÇÕES NÃO MENCIONADOS NESTE ACORDO DE LICENÇA, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA DSC NÃO SERÁ SUPERIOR AO VALOR EFECTIVAMENTE PAGO POR VEXA, PELA LICENCA DESTE PROGRAMA E CINCO DOLARES CANADIANOS (CAD\$5.00), PORQUE ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA DANOS CONSEQUENTES OU ACIDENTAIS. A LIMITAÇÃO ACIMA INDICADA PODERÁ NÃO SE APLICAR A VEXA

(d)ISENÇÃO DE GARANTIAS-ESTA GARANTIA CONTÉM A GARANTIA COMPLETA E DEVERÁ PREVALECER SOBRE TODA E OUALOUER GARANTIA. EXPRESSA OU IMPLICITA (INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADAPTAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM.) E A TODAS AS OUTRAS OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES POR PARTE DA DSC. A DSC NÃO DÁ QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS. A DSC NÃO ASSUME NEM AUTORIZA OUALOUER OUTRA PESSOA A AGIR EM SEU NOME NA MODIFICAÇÃO DESTA GARANTIA. NEM PARA QUE POSSA ASSUMIR POR SI (DSC) OUALOUER OUTRA GARANTIA OU RESPONSABILIDADE RELACIONADA COM ESTE PROGRAMA.

DIREITOS EXCLUSIVOS E LIMITAÇÃO DE GARANTIA-EM NENHLIMA CIRCUNSTÂNCIA SERÁ A DSC RESPONSABILIZADA POR (U) QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRECTOS RESULTANTES DE FALHAS NA GARANTIA, FALHAS NO CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDADE OBJECTIVA, OU OUAISQUER OUTRAS TEORIAS LEGAIS. TAIS DANOS INCLUÉM, MAS NÃO LIMITAM, PERDA DE LUCROS, PERDA DO PROGRAMA OU EQUIPAMENTO ASSOCIADO, CUSTO DE CAPITAL, CUSTOS COM EQUIPAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÕES OU SERVICOS, TEMPO MORTO, TEMPO DE COMPRA, EXIGÊNCIAS DE TERCEIROS, INCLUINDO CLIENTES, E PREJUÍZO SOBRE A PROPRIEDADE

#### Garantia Limitada

A Digital Security Controls garante ao comprador original que, por um periodo de doze meses a partir da data de compra, o produto deverá estar livre de defeitos de materiais e de mão-de-obra sob utilização normal. Durante o periodo de garantia, a Digital Security Controls irá, por opção sua, reparar ou substituir qualquer produto defeituoso mediante devolução do produto à sua fábrica, sem nenhum custo de mão-de-obra e materiais. Qualquer substituição e/ou partes reparadas são garantidas pelo tempo remanescente da garantia original ou noventa (90) dias, qual durar mais. O proprietário original deve notificar prontamente a Digital Security Controls, por escrito, que há defeito no material ou na mão-de-obra: tal notificação escrita deverá ser recebida, em todos os eventos, antes da expiração do período de garantia.

#### Garantia Internacional

A garantia para clientes internacionais é a mesma como para qualquer cliente dentro do Canadá e dos Estados Unidos, com a exceção que a Digital Security Controls não deverá ser responsável por quaisquer despesas de clientes, taxas ou VAT que possam ser devidas.

#### Procedimento de Garantia

Para obter serviço sob esta garantia, favor devolver o(s) item(ns) em questão ao ponto de venda. Todos os distribuidores e revendedores autorizados têm um programa de garantia. Qualquer pessoa que devolve bens à Digital Security Controls deve, primeiro, obter um número de autorização. A Digital Security Controls não accitará nenhuma remessa que não tenha tido uma autorização prévia.

Condições que Invalidam a Garantia Esta garantia aplica-se somente aos defeitos em partes e de mão-de-obra relativas à utilização normal. Ela não cobre:

- danos decorrentes de transporte ou manuseio;
  - danos causados por desastre, tais como incêndio, inundações, ventos, terremotos ou relâmpagos; danos devido a causas fora do controle da Digital Security Controls, tais como tensão excessiva, choque mecânico ou danos com água;
- danos causados por adaptações, alterações, modificações não-autorizadas ou objetos estranhos;
- danos causados por periféricos (a menos que tais periféricos sejam fornecidos pela Digital Security Controls); defeitos causados por falha em proporcionar um ambiente adequado de instalação para os produtos
- danos causados por uso de produtos para objetivos diferentes daqueles para os quais ele foi projetado;
- danos por manutenção inapropriada:
- danos que surgem de qualquer outro abuso, mau trato ou aplicação indevida dos produtos.

A responsabilidade da Digital Security Controls por falha em reparar o produto sob esta garantia após um número razoável de tentativas será limitada a uma substituição do produto, como a única solução por violação da garantia. Sob circunstância alguma a Digital Security Controls será responsável por quaisquer danos especiais, incidentais ou conseqüenciais baseados na violação da garantia, violação do contrato, negligência, responsabilidade estritar ou qualquer outra teoria legal. Tais danos incluem, mas não são limitados a, perda de proveitos, perda do produto ou de qualquer equipamento associado, custo de capital, custo do equipamento substituído, recursos ou serviços, tempo parado, tempo do comprador, reclamações de terceiros, incluindo clientes, e prejuízos à propriedade

#### Renúncia das Garantias

Esta garantia contém a garantia completa e deverá estar no lugar de quaisquer e todas as outras garantias, expressas ou implicitas (incluindo todas as garantias implicitas de comerciabilidade ou adequação a um objetivo em especial), e de todas as outras obrigações ou responsabilidades por parte da Digital Security Controls. A Digital Security Controls não assume nenhuma responsabilidade nem autoriza qualquer outra pessoa que pretenda agir em seu nome para modificar ou alterar esta garantia, nem para assumir por alquer outra garantia ou responsabilidade referente a este produto. Esta renúncia das garantias e garantia limitada são controladas pelas leis da provincia de Ontário, Canadá. AVISO: A Digital Security Controls recomenda que o sistema inteiro seja completamente testado regularmente. No entanto, apesar do teste frequente e devido, mas não limitado

a, violação criminal ou interrupção elétrica, é possível que este produto falhe ao realizar o planejado.

#### Bloqueio do Instalador

Quaisquer produtos devolvidos à DSC, que tiver a opção de Bloqueio do Instalador habilitada e não exibir nenhum outro problema, estarão sujeitos a um custo de serviço. Fora das Reparações de Garantia

A Digital Security Controls Irá, por opção sua, reparar ou substituir os produtos fora de garantia, os quais forem devolvidos à sua fábrica, de acordo com as seguintes condições. Qualquer pessoa que devolve bens à Digital Security Controls deve, primeiro, obter um número de autorização. A Digital Security Controls não aceitará nenhuma remessa que não tenha tido uma autorização prévia.

Os produtos que a Digital Security Controls determina como sendo reparáveis, serão reparados e devolvidos. Uma taxa estabelecida, a qual a Digital Security Controls predeterminou e que pode ser revisada de tempos em tempos, será cobrada para cada unidade reparada

Os produtos que a Digital Security Controls determina como não sendo reparáveis, serão substituídos pelo produto equivalente mais próximo disponível naquele momento. O preco de mercado atual do produto de substituição será cobrado para cada unidade de substituição.

#### IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### FCC Compliance Statement

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls could void your authority to use this equipment.

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for Class B device in accordance with the specifications in Subpart "B" of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in any residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to television or radio reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Re-orient the receiving antenna
- Relocate the alarm control with respect to the receiver
- Move the alarm control away from the receiver
- Connect the alarm control into a different outlet so the alarm control & receiver are on different circuits

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the FCC helpful: "How to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences de règlement sur le matériel

brouilleur du Canada.

specifications were met.

IC:160A-HS2HOST9.
The term 'IC:' before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical

© 2014 Tyco International Ltd. and it's Respective Companies. All Rights Reserved.

www.dsc.com





D-304886